

KOOLUX

Original user manual

Electric scooter/400W

K7



EU V6.5.21

EN-----1~25

DE-----26~49

FR-----50~73

IT-----74~97

ES-----98~121

NL-----122~145

PL-----146~167

CONTENTS

Safety Warnings.....	02~05
Package Contents.....	06
Package Overview.....	07
Assembly and Set-Up.....	08~12
Charging the Battery.....	13
Specifications.....	14
Daily Care and Maintenance.....	15~16
Limited Warranty Statement.....	17~19
Contact Us.....	19

SAFETY WARNINGS >>>

WARNING

Riding this electric scooter involves potential risks. Certain conditions may cause the equipment to fail without fault of the manufacturer. Like other electric vehicles, the KOOLUX K7 can and is intended to move, and it is therefore possible to lose control, fall off or get into dangerous situations that no amount of care, instruction or expertise can eliminate. If such things occur you can be seriously injured or die, even when using safety equipment and other precautions. Ride at your own risk and use common sense.

This manual contains many warnings and cautions concerning the consequences of failing to maintain, inspect or properly use your electric scooter. Because any incident can result in serious injury or even death, we do not repeat the warning of possible serious injury or death each time such a possibility is mentioned.

APPROPRIATE RIDER USE AND PARENTAL SUPERVISION

This manual contains important safety information. It is your responsibility to review this information and make sure that all riders understand all warnings, cautions, instructions and safety topics and assure that young riders are able to safely and responsibly use this product. KOOLUX review and remind children of in this manual with younger riders, and that you inspect and maintain your children's vehicle to insure their safety.

The recommended rider age The recommended rider age (6–10 years old) is for reference only, which depends on the rider's height, weight and riding skills. Maximum load: 143.3 lbs. Any rider unable to fit comfortably on the K7 should not attempt to ride it.

A parent's decision to allow his or her child to ride this product should be based on the child's maturity, skill and ability to follow rules.

ACCEPTABLE RIDING PRACTICES AND CONDITIONS

Always check and obey any local laws or regulations which may affect the locations where the electric scooter may be used.

Ride defensively. Watch out for potential obstacles that could catch your wheel or force you to swerve suddenly or lose control. Be careful to avoid pedestrians, skaters, skateboards, scooters, scooters, children or animals who may enter your path, and respect the rights and property of others.

The electric scooter is meant to be used only in controlled environments free of potential traffic hazards and not on public streets or sidewalks. Do not ride your electric scooter in any areas where pedestrian or vehicle traffic is present.

Do not activate the speed control on the Handlebar unless you are on the electric scooter and in a safe, outdoor environment suitable for riding.

These scooters were manufactured for performance and durability but are not impervious to damage. Jumping or other aggressive riding can overstress and damage any product, including the electric scooter, and the rider assumes all risks associated with high-stress activity.

The K7 electric scooter is intended for use on flat, level ground without loose debris such as rocks or gravel. Wet, slick, bumpy, uneven or rough surfaces may impair traction and contribute to possible accidents.

Do not drive the electric scooter in mud, ice, puddles or water. Do not ride at high speeds when going downhill. Never risk damaging surfaces such as carpet or flooring by use of an electric scooter indoors.

Do not ride the K7 in wet or icy weather and never immerse the electric scooter in water, as the electrical and drive components could be damaged by water or create other possibly unsafe conditions.

Maintain a hold on the handlebars at all times. Never wear headphones or use a mobile phone while riding. This scooter is designed for single rider only. Do not carry passengers.

PROPER RIDING ATTIRE

Always wear proper protective equipment such as an certified safety helmet with the chin strap fully fastened, elbow pads and kneepads. A helmet may be legally required by local law or regulation in your area. A long-sleeved shirt, long pants and gloves are recommended. Always wear athletic shoes (lace-up shoes with rubber soles), never drive barefoot or in sandals, and keep shoelaces tied and out of the way of the wheels, motor and drive system.

FAILURE TO USE COMMON SENSE AND HEED THE ABOVE WARNINGS INCREASES RISK OF SERIOUS INJURY. USE WITH APPROPRIATE CAUTION AND SERIOUS ATTENTION TO SAFE OPERATION.

Avoid serious injury or death due to mechanical failure and improper handling of the product.

Riding can result in serious injury or death due to mechanical failure or improper handling of the product.

- Always perform a safety check before riding your product.
- Familiarize yourself with how to operate the product
- Always ride at a speed appropriate for the riding conditions.



Warning! A recommendation for adult supervision of young children.

Warning! This toy is unsuitable for children under 6 years due to its maximum speed.

Warning! Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic.

Warning! Attention to the potential hazards of using the toy in areas other than private grounds.

PACKAGE CONTENTS >>>



Charger 1pc



User manual 1pc



M6 hex socket wrench 1PC



M5 hex socket wrench 2PCS



M4 hex socket wrench 2PCS



M3 hex socket wrench 1PC



M2.5 hex socket wrench 1PC



M14 open-end wrench 1PC



M18 open-end wrench 1PC

Carefully check package contents, if anything is missing or damaged, please contact KOOLUX customer service for support: info@koolux.eu



Warning: The screwdrivers or allen wrench are not toys, they should be stored away from children and only used by adults.

This product must be assembled by an adult.

Tips: Initial charging time: 10 hours for first use.

PACKAGE OVERVIEW >>>

Remove contents from box. Remove the foam separators that protect the components from damage during shipping. Inspect the contents of the box for scratches in the paint, dents or kinked cables that may have occurred during shipping. Because the K7 was assembled and packed at the factory, there should not be any problems, even if the box has a few scars or dents.



ASSEMBLY AND SET-UP >>>

ATTACHING THE REAR SHOCK ABSORBER

REQUIRED TOOLS: M5 ALLEN WRENCH



1. Using the M5 Allen wrench, remove the screws and bolts on the rear shock absorber support frame.



2. Attach the shock absorber and the support frame, with screws, tighten well by 2 pieces of M5 Allen wrench.

INSTALL THE FRONT FENDER

REQUIRED TOOLS: M5 ALLEN WRENCHES



1. Align the holes of the fender with the lower connecting plate.



2. Tighten with the M5 wrench.

ASSEMBLY AND SET-UP >>>

INSTALL THE SHOCK ABSORBER TRIM

REQUIRED TOOL: M4 ALLEN WRENCH



1. Decorative parts are available in 2-hole and 3-hole types. Please check the left and right sides carefully.



2. Remove the screws of the front wheel axle and shock absorber trim.



3. Align the holes, then fasten the shock absorber trim with M4 Allen wrench and M6*8 round-head hex socket screws.

ASSEMBLY AND SET-UP >>>>

INSTALL THE FRONT WHEEL

REQUIRED TOOLS: M14 OPEN-END WRENCH, M18 OPEN-END WRENCH



1.Pass the front wheel axle through the first shock absorber, and place one spacer sleeve.



2.Pass the front wheel axle through the front wheel.



3.Place another spacer on the opposite end.



4.Pass the front wheel axle through the shock absorber on the other end, then tighten with the M12 nut, M14 and M18 open-end wrenches.

ASSEMBLY AND SET-UP >>>>

INSTALL THE SCOREBOARD BRACKET.

REQUIRED TOOLS: M3 ALLEN WRENCH, M5 ALLEN WRENCH



1. Secure the scoreboard bracket using the M5 hex wrench.



2. Fix the scoreboard according to the diagram.



3. Secure the scoreboard using an M3 hex wrench and M5*10 button head hex socket screws.

INSTALL THE HANDLEBAR TUBE.

REQUIRED TOOLS: M6 ALLEN WRENCH, M5 ALLEN WRENCH, M3 ALLEN WRENCH, M2.5 ALLEN WRENCH



1. Place the handlebar on the handlebar fixing block, and secure it with pressure blocks and screws.



2. Tighten with an M6 hex socket wrench.



3. Tighten the 2-in-1 switch using an M2.5 Allen wrench.

ASSEMBLY AND SET-UP >>>>



4. Tighten the brake lever with an M5 Allen wrench.



5. Tighten the throttle grip with an M3 Allen wrench.

INSTALL THE FOOT PEGS

REQUIRED TOOLS:

M4 ALLEN WRENCHES



1. Fix the footpeg with hollow screws and locking screws, then tighten them using 2 pcs M4 Allen wrenches.

CONNECT THE LINE





NOTE: MAKE SURE TO ALIGN THE ARROWS!

1. Align the arrows and connect the electrical control wires.


CHARGING THE BATTERY >>>

The charger supplied with the electric scooter should be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, the scooter must not be charged until the charger has been repaired or replaced.


- Initial charging: 12 hours (for first use)
- Normal recharging: up to 6 hours



Open the rubber plug



Insert the charging connector



Reinstall the rubber plug after charging is completed.

Notice:

- KOOLUX electric scooter will be fully charged when the LED light on the charger changes from red (charging) to green. When the battery is fully charged, please **STOP CHARGING** and unplug the unit.
- Do not charge when there is excessive odour or heat, leakage or physical damage.
- Do not connect the charger if the charging port is wet. Keep your charging environment clean and dry at all times.
- Avoid charging your Scooter in extremely hot or extremely cold environments.
- Always disconnect from the charger prior to wiping down and cleaning your electric scooter with liquid.
- Charging should be operated by an adult.
- Use only with the recommended charger provided to you by KOOLUX

SPECIFICATIONS

	Parameter	K7
Dimensions	Product Dimensions	1120*775*583mm
	Package Dimensions	1010*250*540mm
Weight	Net Weight	20kg(44,09lbs)
	Gross Weight	22kg(48,50lbs)
Riding Scooter	Load Weight	65kg(143,3lbs)
	Applicable Age	6-10 Years Old
Electric Scooter	Gear Mode	15km/h 20km/h 30km/h (9,32mph 12,43mph 18,64mph)
	Max. Speed	30km/h(18,64mph)
	Max. Range	20km (12,43miles)
	Max. Slope	15°
	Ip Rating	IPX4
Battery	Battery Capacity	36V/5,2Ah/187,2Wh
	Product Description	Li-ion Battery
Charging	Input/Output	100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A Max / 42,0V, 1,5A, 63,0W
	Charging Time	About 4-6 hours
Tire	Tire Size	12 inch
Motor	Motor Power	0.4kW(400W)

[1] Item height: from the ground to the top of the scooter;

[2] Max Range: When the e-scooter is fully charged and driven in windless and 77°F weather, a 88.2 lb (40kg) rider is able to travel at a constant speed of 6.2 mph (10km/h) on a flat road. However, actual battery life varies depending on different factors such as load, humidity, wind speed and operating habits, etc.

DAILY CARE AND MAINTENANCE >>>

CHAIN AND SPROCKET

The chain will typically have a “loose spot” and “tight spot” corresponding with a particular sprocket rotational position. This is normal and common to all chain-driven vehicles due to run-out tolerances of the freewheel and sprocket. The chain should be adjusted to the ideal tension with chain in the tightest spot. Proper chain alignment must be maintained. The wheel must not be skewed. If the chain is noisy or rough running, check the lubrication, tension and alignment of the sprockets, in that order.

BATTERY CARE AND DISPOSAL

Do not store the battery in temperatures above 75°F (24°C) or below -10°F (-23°C). After every use, fully charge the battery to prolong its lifespan.

Disposal: Your product uses sealed batteries which must be recycled or disposed of in an environmentally sound manner. Do not dispose of a battery in a fire. The battery may explode or leak. Do not dispose of a battery in your regular household trash. The incineration, land filling or mixing of sealed batteries with household trash is prohibited by law in most areas.

CHARGER

The transformer/charger supplied with the scooter should be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and, in the event of such damage, the K7 must not be charged until it has been repaired or replaced.

DAILY CARE AND MAINTENANCE >>>

REPLACEMENT PARTS

The most frequently requested replacement parts (wheels, tires, tubes, batteries and chargers) are available for purchase online.

CLEANING AND STORAGE

Do not clean the kid's Scooter with alcohol, gasoline, kerosene or other corrosive and volatile chemical solvents to prevent dire damage. Do not wash the Scooter with a high-pressure water spray.

During cleaning, make sure that the kids Scooter turned off, the charging cable is unplugged, and the rubber flap is closed as water leakage may result in electric shock or other major problems. When the kid's Scooter is not in use, keep it indoors where it is dry and cool.

Do not put it outdoors for a long time. Excessive sunlight, overheating and overcooling accelerate the battery pack's lifespan.

REPAIR CENTERS

For a list of authorized KOOLUX repair:

- Check online at <https://www.koolux.eu>
- Send an e-mail to customer service: info@koolux.eu

LIMITED WARRANTY STATEMENT >>>

30 DAY SATISFACTION GUARANTEED RETURN POLICY

If you are unsatisfied with your purchase, KOOLUX's return policy allows you to return the product purchased on the Authorization channel within 30 days counting from the date of receipt of shipment, and request a refund from the Authorization channel for any reason. Note: Express shipping cost is non-refundable.

For the return request, KOOLUX is not responsible for lost packages due to the carrier, or products received that cannot be verified. Received products that have damage determined to have been caused by the end-user may be subject to denial of the return request.

TO QUALIFY A REFUND, ALL THE FOLLOWING CONDITIONS MUST BE MET:

1. A Return Merchandise Authorization (RMA) must be requested from KOOLUX within 30 days from the date of receipt of shipment. To request an RMA, contact KOOLUX Service Team at support@KOOLUX.eu.
2. The cost of return shipping will be borne by the customer.
3. For warranty service, please keep your receipt and/or invoice to validate proof of purchase.
4. Returned product must be in good physical condition (not physically broken or damaged).
5. All accessories originally included with your purchase must be included with your return.
6. If you return a product to KOOLUX, (a) without an RMA from KOOLUX (b) without all parts included in the original package, KOOLUX retains the right to refuse delivery of such return.

LIMITED WARRANTY STATEMENT >>>

LIMITED PRODUCT WARRANTY

KOOLUX warrants the original purchaser that your KOOLUX product shall be free from defects in materials and workmanship under normal use for the period aforementioned. KOOLUX does not warrant the operation of the product will be uninterrupted or error-free. KOOLUX is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the product's usage.

REMEDIES

If a hardware defect is found and a valid claim is received by KOOLUX within the Warranty Period, KOOLUX will, at its option and to the extent permitted by law, either (1) repair the product at no charge, using new or refurbished replacement parts or, (2) replace the product with a new or refurbished product. In the event of a defect, to the extent permitted by law, these are your sole and exclusive remedies. Shipping and handling charges may apply except where prohibited by applicable law.

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE

Warranty Service Order must be requested from KOOLUX within warranty period from the date of receipt of shipment.

To obtain warranty service, you must deliver the product, in either its original packaging or packaging providing an equal degree of protection, to the address specified by KOOLUX. In accordance with applicable law, KOOLUX may require the customer to furnish proof of purchase details and/or comply with registration requirements before receiving warranty service. period or thirty (30) days, whichever is longer, or for any additional period of time that may be applicable in your jurisdiction.

LIMITED WARRANTY STATEMENT >>>

LIMITATION OF DAMAGES

Except to the extent prohibited by applicable law, KOOLUX shall not be liable for any incidental, indirect, special, or consequential damages, including but not limited to loss of profits, revenue or data, resulting from any breach of express or implied warranty or condition, or under any other legal theory, even when KOOLUX has been advised of the possibility of such damages. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, indirect, incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

CONTACT >>>

Thank you for choosing KOOLUX. We offer warranty service and lifetime after-sales support for all KOOLUX products.

Should you have any inquiries, please contact our after-sales support team. We will provide you with professional technical support and tailored solutions at the earliest opportunity.

Email: info@koolux.eu

Official Website: www.koolux.eu



DISPOSAL NOTICE



Disposal Directive:

Kindly refrain from disposing of your training device with your regular household waste. Opt for a responsible and approved disposal location within your local community, ensuring compliance with prevailing regulations. Should you have any uncertainties, we recommend reaching out to your local authorities for guidance on the appropriate and environmentally-friendly disposal methods.



Batteries/Rechargeable Batteries:

As an end user, it is imperative to adhere to battery regulations, mandating the return of all used batteries. Disposing of batteries in standard household waste is legally prohibited. Look for the symbol on most batteries, serving as a reminder of this regulation, along with information about contained heavy metals. The environmentally friendly disposal of these heavy metals is a legal obligation for end users, who are encouraged to submit used batteries to designated collection points within their city or commercial establishments. In case of doubts, seeking guidance from local authorities is advisable for correct and eco-conscious disposal options.



Recycling Loop:

Packaging material possesses the potential to be reintegrated into the raw material cycle. Ensure the disposal of packaging material aligns with legal provisions, and refer to information available through return or collection systems within your community. This approach guarantees a sustainable and environmentally-friendly contribution to the recycling loop.

Battery Instructions

- For safe use, storage, transportation, and recycling of this battery pack, please carefully read the product manual and follow the instructions.
- Do not touch the battery contacts, open/disassemble, or puncture the casing. Avoid contact with metal objects that could cause a short circuit. Do not dispose of the battery pack in a fire, as this may damage the battery or cause personal injury or death.
- Do not over-discharge the battery pack. Do not expose the battery pack to sunlight or store it in flammable or explosive environments.
- Please comply with local regulations when disposing of this battery pack. Improper disposal of used batteries may cause serious environmental pollution.

Declaration of Conformity



This declaration of conformity is established under the sole responsibility of the

EU representative:

- Company: Dunbang Speed
- Address: 1 Place du Verséau 38130 Échirolles
- Email: info@koolux.eu

We therefore officially declare that the document is issued under our sole responsibility and belongs to the following product:

Trademark	KOOLUX
Product model	K7
Product Description	Kids Electric Scooter
Manufacturer	Zhejiang Kuantu Industry And Trade Co. Ltd Add: 2nd floor, Building 1, No. 1-1, Cangling Road, Huzhen Town, Jinyun County, Lishui City, Zhejiang Province, China Email: info@kuantuscooter.com
Product model	365.2
Product Description	Li-ion Battery
Manufacturer	Anhui Province Tianmu New Energy Technology Co., Ltd Add: No. 16-1 Jinhe Road, Huaiyuan Economic Development Zone, Bengbu, 233000, Anhui, China Email: AHYLDXNY@163.com
Product model	XSL-4200150
Product Description	Battery Charger
Manufacturer	SHENZHEN XIN SHENG LI POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD Add: 1F, NO.17, Wutouling Industry Area Xiakeng Tongdebaolong Longgang Shenzhen, Guangdong, China Email: liqiangqiang08@xvpower.com

Compliance of the product concerned has been assessed and certified according to:
For Pedelec

European Directives	Testing Standards
MD Directive 2006/42/EC	EN 15194:2017+A1:2023
	EN ISO 12100:2010
	EN 55012
EMC Directive 2014/30/EU	EN 61000-4-2
	ISO 11454-1
	EN IEC 55014-1:2021
	EN IEC 55014-2:2021
	EN 61000-4-2:2009
	EN 61000-4-4:2012
	EN 61000-4-5:2014+A1:2017
	EN 61000-4-6:2014+AC:2015
	EN IEC 61000-4-11:2020
	EN 62321-5:2014
ROHS 2.0 Directive 2011/65/EU	EN 62321-4:2014+A1:2017
	EN 62321-7-1:2015
	EN 62321-7-2:2017
	ISO 17075-1:2017
	IEC 62321-6:2015
RED Directive 2014/53/EU	EN 62321-8:2017
	EN 300 328 V2.2.2.EN 62479:2010
	EN 301 489-1 V2.2.3.EN 301 489-17 V3.3.1
	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

For Li-ion Battery

European Directives	Testing Standards
EN 50604-1	EN 50604-1:2016+A1:2021
(EU)2023/1542	PPP 51110B:2024
un38.3	UN "Manual of Tests and Criteria"
	ST/SG/AC.10/11/Rev.7/Amend1/Subsection 38.3

For Battery Charger

European Directives	Testing Standards
LVD Directive (EU)2014/35	EN 60335-1: 2012+A11+A13+A14+A2+A15+A16
	EN 60335-2-29: 2021+A1
	EN 62233: 2008

For Bicycle Luggage Carrier

European Directives	Testing Standards
2001/95/EC	EN ISO 11243:2016

Notify body :

Shenzhen STL Testing Technology Co., Ltd.
TÜV SÜD Certification and Testing(China)Co., Ltd.

For and on behalf of
Dunbang Speed

Bangqiao Du 31.01.2026
LEO
Authorized Signature(s)

Declaration of Conformity



This declaration of conformity is established under the sole responsibility of the UK representative:

- Company : MASILI SOLUTIONS LTD
- Address : Add: OFFICE 11, AUSTIN COURT 64 WALSALL ROAD SUTTON
- COLDFIELD UNITED KINGDOM B74 4QY
- Email: info@koolux.eu

We therefore officially declare that the document is issued under our sole responsibility and belongs to the following product:

Trademark	KOOLUX
Product model	K7
Product Description Manufacturer	Kids Electric Scooter Zhejiang Kuantu Industry And Trade Co. Ltd Add:2nd floor, Building 1, No. 1-1, Cangling Road, Huzhen Town, JinyunCounty, Lishui City, Zhejiang Province, China Email: info@kuantuscooter.com
Product model	365.2
Product Description Manufacturer	Li-ion Battery Anhui Province Tianmu New Energy Technology Co., Ltd Add:No.16-1 Jinhe Road, Huaiyuan Economic Development Zone,Bengbu, 233000, Anhui, China Email: AHYLDXNY@163.com
Product model	XSL-4200150
Product Description Manufacturer	Battery Charger SHENZHEN XIN SHENG LI POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO.,LTD Add:1F, NO.17, Wutouling Industry Area Xiakeng Tongdebaolong Longgang Shenzhen,Guangdong, China Email: liqiangqiang08@xvpower.com

Compliance of the product concerned has been assessed and certified according to:
For Pedelec

European Directives	Testing Standards
MD Directive 2006/42/EC	EN 15194:2017+A1:2023 EN ISO 12100:2010
EMC Directive 2014/30/EU	EN 55012
	EN 61000-4-2
	ISO 11454-1
	EN IEC 55014-1:2021
	EN IEC 55014-2:2021
	EN 61000-4-2:2009
	EN 61000-4-4:2012
	EN 61000-4-5:2014+A1:2017
	EN 61000-4-6:2014+AC:2015
	EN IEC 61000-4-11:2020
ROHS 2.0 Directive 2011/65/EU	EN 62321-5:2014
	EN 62321-4:2014+A1:2017
	EN 62321-7-1:2015
	EN 62321-7-2:2017
	ISO 17075-1:2017
	IEC 62321-6:2015
	EN 62321-8:2017
RED Directive 2014/53/EU	EN 300 328 V2.2.2, EN 62479:2010
	EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.3.1
	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

For Li-ion Battery

European Directives	Testing Standards
EN 50604-1	EN 50604-1:2016+A1:2021
(EU)2023/1542	PPP 51110B:2024
un38.3	UN "Manual of Tests and Criteria" ST/SG/AC.10/11/Rev.7/Amend1/Subsection 38.3

For Battery Charger

European Directives	Testing Standards
LVD Directive (EU)2014/35	EN 60335-1: 2012+A11+A13+A14+A2+A15+A16
	EN 60335-2-29: 2021+A1
	EN 62233: 2008

For Bicycle Luggage Carrier

European Directives	Testing Standards
2001/95/EC	EN ISO 11243:2016

Notify body :

Shenzhen STL Testing Technology Co., Ltd.

TÜV SUD Certification and Testing(China)Co., Ltd.

For and on behalf of
MASILI SOLUTIONS LTD

Jun Liang. CEO

31.1.2026

Authorized Signature(s)

Warranty Card

Customer Information:

Name: _____

Address: _____

City: _____

State/Province: _____

Postal Code: _____

Country: _____

Phone: _____

Email: _____

Electric Scooter Information:

Model: _____

Serial Number: _____

Purchase Date: _____

Instructions:

Please fill in the customer and electric scooter information above.

Keep this warranty card in a safe place. Present this card along with proof of purchase for any warranty service. This warranty card is valid for the warranty period specified.

Important:

This warranty card is non-transferable.

For warranty service, contact the authorized dealer/center listed above. This simple warranty card template provides a space for customers to fill in their personal details, electric Scooter information, and warranty period. It also includes instructions for use and a section for the customer's signature, ensuring that the warranty is personalized and official.

KOOLUX

Benutzerhandbuchs

Übersetzung des Original
benutzerhandbuchs
Elektroroller/400W

K7



EU V6.5.21

INHALT

Sicherheit Warnungen.....28~31

Packungsinhalt.....32

Paketübersicht.....33

Montage und Einrichtung.....34~38

Die Batterie aufladen.....39

Spezifikationen.....40

Tägliche Pflege und Wartung.....41~42

Eingeschränkte Garantieerklärung..... 43~45

Kontaktieren uns.....45

SICHERHEIT WARNUNGEN >>>

WARNUNGEN

Das Fahren eines Elektrorollers kann eine gefährliche Aktivität sein. Bestimmte Bedingungen können dazu führen, dass das Gerät ohne Verschulden des Herstellers ausfällt. Wie andere Elektrofahrzeuge kann und soll sich das KOOLUX K7 bewegen, und es ist daher möglich, die Kontrolle zu verlieren, zu stürzen und/oder in gefährliche Situationen zu geraten, die kein Maß an Sorgfalt, Anleitung oder Sachkenntnis beseitigen kann. Wenn solche Dinge passieren, können Sie schwer verletzt werden oder sterben, selbst wenn Sie Sicherheitsausrüstung und andere Vorsichtsmaßnahmen verwenden. **FAHREN SIE AUF EIGENES RISIKO UND VERWENDEN SIE DEN GESUNDEN MENSCHENVERSTAND.**

Dieses Handbuch enthält viele Warnungen und Vorsichtshinweise zu den Folgen einer nicht ordnungsgemäßen Wartung, Inspektion oder Verwendung Ihres Elektromotorrads. Da jeder Vorfall zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann, wiederholen wir die Warnung vor möglichen schweren Verletzungen oder Todesfällen nicht jedes Mal, wenn eine solche Möglichkeit erwähnt wird.

ANGEMESSENE NUTZUNG DES FAHRERS UND AUFSICHT DER ELTERN

Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsinformationen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, diese Informationen zu lesen und sicherzustellen, dass alle Fahrer alle Warnungen, Vorsichtshinweise, Anweisungen und Sicherheitsthemen verstehen und sicherzustellen, dass junge Fahrer dieses Produkt sicher und verantwortungsbewusst verwenden können. KOOLUX empfiehlt, dass Sie die Informationen in diesem Handbuch regelmäßig mit jüngeren Fahrern überprüfen und verstärken und dass Sie das Fahrzeug Ihrer Kinder inspizieren und warten, um ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Das empfohlene Fahreralter (6-10 Jahre für den K7) ist nur eine Schätzung und kann durch die Größe, das Gewicht oder die Fähigkeiten des Fahrers beeinflusst werden (Überschreiten Sie nicht die Gewichtsgrenze von 143.3 lbs). Jeder Fahrer, der nicht bequem auf dem K7 sitzen kann, sollte nicht versuchen, es zu fahren.

Die Entscheidung eines Elternteils, seinem Kind das Fahren mit diesem Produkt zu gestatten, sollte auf der Reife, den Fähigkeiten und der Fähigkeit des Kindes beruhen, Regeln zu befolgen.

AKZEPTABLE FAHRVERFAHREN UND -BEDINGUNGEN

Überprüfen und befolgen Sie immer alle örtlichen Gesetze oder Vorschriften, die sich auf die Orte auswirken können, an denen der Elektroroller verwendet werden darf.

Fahre defensiv. Achten Sie auf potenzielle Hindernisse, die Ihr Rad erfassen oder Sie dazu zwingen könnten, plötzlich auszuweichen oder die Kontrolle zu verlieren. Vermeiden Sie Fußgänger, Skater, Skateboards, Roller, Fahrräder, Kinder oder Tiere, die Ihren Weg betreten könnten, und respektieren Sie die Rechte und das Eigentum anderer.

Der Elektroroller darf nur in kontrollierten Umgebungen ohne potenzielle Verkehrsgefahren und nicht auf öffentlichen Straßen oder Gehwegen verwendet werden. Fahren Sie mit Ihrem Elektromotorrad nicht in Bereichen, in denen Fußgänger- oder Fahrzeugverkehr vorhanden ist.

Aktivieren Sie den Geschwindigkeitsregler am Handgriff nur, wenn Sie sich auf dem Elektromotorrad befinden und sich in einer sicheren, zum Fahren geeigneten Umgebung im Freien befinden.

Diese Motorräder wurden für Leistung und Haltbarkeit hergestellt, sind aber nicht unempfindlich gegen Beschädigungen. Springen oder anderes aggressives Fahren kann jedes Produkt, einschließlich des Elektromotorrads, überbeanspruchen und beschädigen, und der Fahrer übernimmt alle Risiken, die mit Aktivitäten mit hoher Belastung verbunden sind.

Der Elektroroller K7 ist für den Einsatz auf flachem, ebenem Untergrund ohne losen Schutt wie Steine oder Kies bestimmt. Nasse, glatte, holprige, unebene oder raue Oberflächen können die Traktion beeinträchtigen und zu möglichen Unfällen beitragen.

Fahren Sie der Elektroroller nicht in Schlamm, Eis, Pfützen oder Wasser. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten, die mit Bergabfahrten in Verbindung gebracht werden können. Gehen Sie niemals das Risiko ein, Oberflächen wie Teppiche oder Fußböden durch die Verwendung eines Elektromotorrads im Innenbereich zu beschädigen.

Fahren Sie das K7 nicht bei nassem oder eisigem Wetter und tauchen Sie der Elektroroller niemals in Wasser, da die elektrischen und Antriebskomponenten durch Wasser beschädigt werden oder andere möglicherweise unsichere Bedingungen schaffen könnten.

Halten Sie den Lenker immer fest. Verwenden Sie beim Fahren niemals Kopfhörer oder ein Mobiltelefon. Niemals Passagiere befördern oder mehr als eine Person gleichzeitig mit dem Elektromotorrad fahren lassen.

RICHTIGE FAHRKLEIDUNG

Tragen Sie immer eine angemessene Schutzausrüstung, wie z. B. einen zugelassenen Schutzhelm (mit fest verschlossenem Kinnriemen), Ellbogen- und Knieschützer. Das Tragen eines Helms kann durch örtliche Gesetze oder Vorschriften in Ihrer Region vorgeschrieben sein.

Gebiet vorgeschrieben. Ein langärmeliges Hemd, eine lange Hose und Handschuhe werden empfohlen. Tragen Sie immer Sportschuhe (Schnürschuhe mit Gummisohle), fahren Sie niemals barfuß oder in Sandalen, und halten Sie die Schnürsenkel gebunden und von den Rädern, dem Motor und dem Antriebssystem fern.

DIE NICHTBEACHTUNG DES GESUNDEN MENSCHENVERSTANDES UND DER OBEN GENANNTEN WARNHINWEISE ERHÖHT DAS RISIKO VON SCHWEREN VERLETZUNGEN. VERWENDEN SIE DAS GERÄT MIT ENTSPRECHENDER VORSICHT UND ACHTEN SIE AUF EINEN SICHEREN BETRIEB.

Schwere Verletzungen oder Tod durch mechanische Defekte und falschen Umgang mit dem Produkt vermeiden.

Das Fahren kann aufgrund eines mechanischen Defekts oder falschen Umgangs mit dem Produkt zu schweren Verletzungen oder Tod führen.

- Führen Sie stets einen Sicherheitstest durch, bevor Sie mit Ihrem Produkt fahren.
- Machen Sie sich mit Bremsen, Pedalen und Gangschaltung vor der Fahrt vertraut.
- Fahren Sie stets mit einer Geschwindigkeit, die den Fahrbedingungen entspricht.



Warnung! Es wird empfohlen, kleine Kinder unter Aufsicht von Erwachsenen zu betreuen.

Warnung! Dieses Spielzeug ist aufgrund der Höchstgeschwindigkeit ungeeignet für Kinder unter 6 Jahren.

Warnung! Schutzausrüstung muss getragen werden. Nicht im Straßenverkehr nutzen.

Warnung! Achten Sie auf die potenziellen Gefahren beim Gebrauch des Spielzeugs außerhalb privater Grundstücke.

PACKUNGSINHALT >>>



Ladegerät 1Stk



Bedienungsanleitung 1Stk



Innensechskantschlüssel M6 1 Stück



Innensechskantschlüssel M5 2 Stück



Innensechskantschlüssel M4 2 Stück



Innensechskantschlüssel M3 1 Stück



Innensechskantschlüssel M2,5 1 Stück



Maulschlüssel M14 1 Stück





Maulschlüssel M18 1 Stück

Überprüfen Sie den Inhalt des Pakets sorgfältig, wenn etwas fehlt oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an den KOOLUX-Kundendienst, um Unterstützung zu erhalten: info@koolux.eu

Warnung: Die Schraubendreher oder Allenschlüssel sind kein Spielzeug, sie sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt und nur von Erwachsenen verwendet werden. Wir empfehlen, dass die Produkte von einem Erwachsenen zusammengebaut wurden. Tipps: Bitte laden Sie das Gerät bei der ersten Verwendung 12 Stunden lang auf.

PAKETÜBERSICHT >>>

Inhalt aus Karton entfernen. Entfernen Sie die Schaumtrenner, die die Komponenten während des Transports vor Beschädigungen schützen. Überprüfen Sie den Inhalt des Kartons auf Kratzer im Lack, Dellen oder geknickte Kabel, die möglicherweise während des Transports entstanden sind. Da der K7 im Werk zusammengebaut und verpackt wurde, sollte es keine Probleme geben, auch wenn der Karton ein paar Schrammen oder Dellen hat.



MONTAGE UND EINRICHTUNG >>>

ATTACHING THE REAR SHOCK ABSORBER

REQUIRED TOOLS: M5 ALLEN WRENCH



1. Entfernen Sie mit dem M5-Allenschlüssel die Schrauben und Bolzen am Halterahmen des hinteren Stoßdämpfers.



2. Bringen Sie den Stoßdämpfer und den Halterahmen mit Schrauben an und ziehen Sie diese fest mit zwei M5-Allenschlüsseln.

MONTIEREN DES VORDEREN KOTFLÜGELS

BENÖTIGTE WERKZEUGE: M5-ALLENSCHLÜSSEL



1. Richten Sie die Löcher des Kotflügels mit der unteren Verbindungsplatte aus.



2. Ziehen Sie mit dem M5-Schlüssel fest.

MONTAGE UND EINRICHTUNG >>>

MONTAGE DER STOßDÄMPFERVERKLEIDUNG

BENÖTIGTES WERKZEUG: M4 - INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL



1. Die Dekorteile gibt es in 2-Loch- und 3-Loch-Ausführung. Bitte prüfen Sie links und rechts sorgfältig.



2. Entfernen Sie die Schrauben der Vorderradachse und der Stoßdämpferverkleidung.



3. Richten Sie die Löcher aus, dann befestigen Sie die Stoßdämpferverkleidung mit dem M4-Innensechskantschlüssel.

MONTAGE UND EINRICHTUNG >>>

MONTAGE DES VORDERRADS

BENÖTIGTE WERKZEUGE: M14-MAULSCHLÜSSEL, M18-MAULSCHLÜSSEL



1. Führen Sie die Vorderachse durch den ersten Stoßdämpfer und setzen Sie eine Distanzhülse auf.



2. Führen Sie die Vorderachse durch das Vorderrad.



3. Setzen Sie eine weitere Distanzhülse auf das gegenüberliegende Ende.



4. Führen Sie die Vorderachse durch den Stoßdämpfer am anderen Ende, dann ziehen Sie mit der M12-Mutter sowie M14- und M18-Maulschlüsseln fest.

MONTAGE UND EINRICHTUNG >>>

MONTAGE DER NUMMERNSCHILDHALTERUNG

BENÖTIGTE WERKZEUGE: M3-INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL,
M5-INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL



1. Befestigen Sie die Nummernschildhalterung.



2. Montieren Sie das Nummernschild.



3. Sichern Sie das Nummernschild mit einem M3-Innensechskantschlüssel und einer M5*10-Senkopfschraube.

MONTAGE DES LENKERROHRS

BENÖTIGTE WERKZEUGE: M6-INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL,
M5-INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL, M3-INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL,
M2,5-INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL



1. Legen Sie den Lenker auf die Lenkerbefestigungsblöcke und sichern Sie ihn mit Druckblöcken und Schrauben.



2. Ziehen Sie mit einem M6-Innensechskantschlüssel fest.



3. Ziehen Sie den 2-in-1-Schalter mit einem M2,5-Innensechskantschlüssel fest.

MONTAGE UND EINRICHTUNG >>>



4. Ziehen Sie den Bremshebel mit einem M5-Innensechskantschlüssel fest.



5. Ziehen Sie den Gasgriff mit einem M5-Innensechskantschlüssel fest.

MONTAGE DER FUßRASTEN

BENÖTIGTE WERKZEUGE:

M4-INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL



1. Befestigen Sie die Fußraste mit Hohlsschrauben und Sicherungsschrauben, dann ziehen Sie sie mit zwei M4-Innensechskantschlüsseln fest.

ANSCHLUSS DER LEITUNGEN





HINWEIS: ACHTEN SIE AUF DIE AUSRICHTUNG DER PFEILE!

1. Richten Sie die Pfeile aus und schließen Sie die elektrischen Steuerleitungen an.


DIE BATTERIE AUFLADEN >>>

Das mit dem Elektromotorrad gelieferte Ladegerät sollte regelmäßig auf Beschädigungen an Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen untersucht werden, und im Falle solcher Schäden darf der Elektroroller nicht geladen werden, bis das Ladegerät repariert oder ersetzt wurde.


- Erstladezeit: 10 Stunden
- Ladezeit: bis zu 6 Stunden



Öffnen den Gummistopfen



Stecken den Ladestecker ein



Füllen und befestigen den Gummistopfen nach dem Laden

Notiz:

- Das KOOLUX-Elektromotorrad ist vollständig aufgeladen, wenn die LED-Leuchte am Ladegerät von rot (Laden) auf grün wechselt. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, **BEENDEN** Sie bitte den Ladevorgang und trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- Laden Sie das Gerät nicht bei übermäßigem Geruch/Hitze, Lecks oder physischen Schäden auf.
- Schließen Sie das Ladegerät nicht an, wenn der Ladeanschluss nass ist. Halten Sie Ihre Ladeumgebung jederzeit sauber und trocken.
- Laden Sie Ihr Scooter nicht in extrem heißen oder extrem kalten Umgebungen auf.
- Trennen Sie das Ladegerät immer vom Ladegerät, bevor Sie Ihr Elektromotorrad mit Flüssigkeit abwischen und reinigen.
- Der Ladevorgang sollte von einem Erwachsenen durchgeführt werden.
- Nur mit dem von KOOLUX empfohlenen Ladegerät verwenden.

SPEZIFIKATIONEN >>>

	Parameter	K7
Maße	Produkt Abmessungen	1120*775*583mm
	Paket Abmessungen	1010*250*540mm
Gewicht	Reingewicht	20kg(44,09lbs)
	Bruttogewicht	22kg(48,50lbs)
Fahren	Lastgewicht	65kg(143,3lbs)
	Anwendbares Alter	6-10 Jahre alt
Elektromotorrad	Gear-Modus	15km/h 20km/h 30km/h (9,32mph 12,43mph 18,64mph)
	Max. Geschwindigkeit	30km/h(18,64mph)
	Max. Bereich	20km (12,43miles)
	Max. Neigung	15°
	IP-Bewertung	IPX4
Batterie	Batteriekapazität	36V/5,2Ah/187,2Wh
	Produktbeschreibung	Lithium-Ionen-Batterie
Laden	Eingabe/Ausgabe	100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A Max / 42,0V, 1,5A, 63,0W
	Ladezeit	Etwa 4-6 Stunden
Reifen	Reifengröße	12 inch
Motor	Motorleistung	0.4kW(400W)

[1]Artikelhöhe: vom Boden bis zur Spitze des Dirtscooters;

[2]Max. Reichweite: gemessen bei Windstille und 77 °F, das Dirtscooter ist voll aufgeladen, um mit einer gleichmäßigen Geschwindigkeit von 10 km/h auf einer ebenen Fläche mit einer Last von 40 kg zu fahren.

Die tatsächliche Batteriebensdauer variiert je nach Last, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit und Betriebsgewohnheiten usw.

TÄGLICHE PFLEGE UND WARTUNG >>>

KETTE UND KETTENRAD

Die Kette hat typischerweise einen „losen Punkt“ und einen „festen Punkt“, die einer bestimmten Rotationsposition des Kettenrads entsprechen. Dies ist aufgrund von Rundlauftoleranzen von Freilauf und Ritzel normal und bei allen kettengetriebenen Fahrzeugen üblich. Die Kette sollte auf die ideale Spannung eingestellt werden, wobei sich die Kette an der straffsten Stelle befindet. Die richtige Kettenausrichtung muss beibehalten werden. Das Rad darf nicht schief stehen. Wenn die Kette laut oder unrund läuft, überprüfen Sie die Schmierung, Spannung und Ausrichtung der Kettenräder in dieser Reihenfolge.

BATTERIEPFLEGE UND ENTSORGUNG

Lagern Sie den Akku nicht bei Temperaturen über 75 °F oder unter -10 °F. Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch vollständig auf, um seine Lebensdauer zu verlängern.

Entsorgung: Ihr Produkt verwendet versiegelte Batterien, die recycelt oder umweltgerecht entsorgt werden müssen. Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer. Der Akku kann explodieren oder auslaufen. Entsorgen Sie Batterien nicht im Hausmüll. Die Verbrennung, Deponierung oder Vermischung verschlossener Batterien mit Hausmüll ist in den meisten Gebieten gesetzlich verboten.

LADEGERÄT

Das mit dem Motorrad gelieferte Trafo/Ladegerät sollte regelmäßig auf Schäden an Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen untersucht werden, und im Falle solcher Schäden darf das K7 nicht geladen werden, bis es repariert oder ersetzt wurde.

TÄGLICHE PFLEGE UND WARTUNG >>>

ERSATZTEILE

Die am häufigsten nachgefragten Ersatzteile (Laufräder, Reifen, Schläuche, Akkus und Ladegeräte) sind online erhältlich.

REINIGUNG UND LAGERUNG

Reinigen Sie das Kinder-scooter nicht mit Alkohol, Benzin, Kerosin oder anderen ätzenden und flüchtigen chemischen Lösungsmitteln, um schwere Schäden zu vermeiden. Waschen Sie das Brett nicht mit einem Hochdruckwasserstrahl.

Stellen Sie während der Reinigung sicher, dass das ausgeschaltet, das Ladekabel ausgesteckt und die Gummiklappe geschlossen ist, da ein Wasseraustritt zu einem Stromschlag oder anderen schwerwiegenden Problemen führen kann. Wenn es nicht benutzt wird, bewahren Sie es drinnen auf, wo es trocken und kühl ist.

Stellen Sie es nicht für längere Zeit im Freien auf. Übermäßige Sonneneinstrahlung, Überhitzung und Unterkühlung beschleunigen die Lebensdauer des Akkupacks.

REPARATURZENTREN

Für eine Liste autorisierter KOOLUX-Reparaturen:

- Überprüfen Sie online unter <https://www.koolux.eu>
- Senden Sie eine E-Mail an den Kundendienst: info@koolux.eu

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE >>>

30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIERTES RÜCKGABERECHT

Wenn Sie mit Ihrem Kauf nicht zufrieden sind, erlaubt Ihnen die Rückgaberichtlinie von KOOLUX, das auf dem Autorisierungskanal gekaufte Produkt innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum des Erhalts der Lieferung zurückzugeben und aus irgendeinem Grund eine Rückerstattung vom Autorisierungskanal zu verlangen. Hinweis: Expressversandkosten sind nicht erstattungsfähig.

Für die Rücksendeanforderung ist KOOLUX nicht verantwortlich für verlorene Pakete aufgrund des Spediteurs oder erhaltene Produkte, die nicht verifiziert werden können. Bei erhaltenen Produkten, deren Schäden nachweislich vom Endbenutzer verursacht wurden, kann der Rückgabeantrag abgelehnt werden.

UM EINE RÜCKERSTATTUNG ZU BERECHTIGEN, MÜSSEN ALLE FOLGENDEN BEDINGUNGEN ERFÜLLT WERDEN:

1. Eine Warenrücksendegenehmigung (RMA) muss innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Sendung bei KOOLUX beantragt werden. Um eine RMA anzufordern, kontaktieren Sie das KOOLUX Service Team unter support@KOOLUX.eu.
2. Die Kosten der Rücksendung trägt der Kunde.
3. Für Garantieleistungen bewahren Sie bitte Ihre Quittung und/oder Rechnung auf, um den Kaufnachweis zu validieren.
4. Das zurückgegebene Produkt muss sich in einem guten physischen Zustand befinden (nicht physisch gebrochen oder beschädigt).
5. Alle Zubehörteile, die ursprünglich in Ihrem Kauf enthalten waren, müssen Ihrer Rücksendung beigelegt werden.
6. Wenn Sie ein Produkt an KOOLUX zurücksenden, (a) ohne eine RMA von KOOLUX (b) ohne alle in der Originalverpackung enthaltenen Teile, behält sich KOOLUX das Recht vor, die Lieferung einer solchen Rücksendung zu verweigern.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE >>>

EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

KOOLUX garantiert dem Erstkäufer, dass Ihr KOOLUX-Produkt bei normalem Gebrauch für den oben genannten Zeitraum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. KOOLUX garantiert nicht, dass der Betrieb des Produkts ununterbrochen oder fehlerfrei ist. KOOLUX ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen zur Verwendung des Produkts entstehen.

ABHILFE

Wenn innerhalb der Garantiezeit ein Hardwaredefekt festgestellt wird und KOOLUX eine gültige Reklamation erhält, wird KOOLUX nach eigenem Ermessen und im gesetzlich zulässigen Umfang entweder (1) das Produkt kostenlos reparieren, indem es einen neuen oder generalüberholten Ersatz verwendet Teile oder (2) das Produkt durch ein neues oder generalüberholtes Produkt ersetzen. Im Falle eines Mangels sind dies, soweit gesetzlich zulässig, Ihre einzigen und ausschließlichen Rechtsbehelfe. Es können Versand- und Bearbeitungsgebühren anfallen, sofern dies nicht durch geltendes Recht verboten ist.

WIE MAN GARANTIESERVICE ERHALTEN KANN

Die Garantieservice-Bestellung muss bei KOOLUX innerhalb der Garantiezeit ab dem Datum des Erhalts der Lieferung angefordert werden.

Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, müssen Sie das Produkt entweder in der Originalverpackung oder einer Verpackung, die einen gleichwertigen Schutz bietet, an die von KOOLUX angegebene Adresse liefern. In Übereinstimmung mit geltendem Recht kann KOOLUX vom Kunden verlangen, dass er Kaufnachweise vorlegt und/oder Registrierungsanforderungen erfüllt, bevor er Garantieleistungen erhält. Zeitraum oder dreißig (30) Tage, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist, oder für einen zusätzlichen Zeitraum, der in Ihrer Gerichtsbarkeit anwendbar sein kann.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE >>>

SCHADENERSATZBEGRENZUNG

Außer in dem durch geltendes Recht verbotenen Umfang haftet KOOLUX nicht für zufällige, indirekte, besondere oder Folgeschäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn, Umsatz oder Daten, die sich aus einer Verletzung ausdrücklicher oder stillschweigender Garantien oder Bedingungen ergeben, oder nach einer anderen Rechtstheorie, selbst wenn KOOLUX auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. In einigen Gerichtsbarkeiten ist der Ausschluss oder die Beschränkung von besonderen, indirekten, zufälligen oder Folgeschäden nicht zulässig, sodass die obige Beschränkung oder der obige Ausschluss möglicherweise nicht auf Sie zutrifft.

KONTAKT >>>

Vielen Dank, dass Sie sich für KOOLUX entschieden haben. Wir bieten Garantieleistungen und lebenslangen After-Sales-Support für alle KOOLUX-Produkte an.

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser After-Sales-Support-Team. Wir stellen Ihnen schnellstmöglich professionelle technische Unterstützung und maßgeschneiderte Lösungen zur Verfügung.

E-Mail: info@koolux.eu

Offizielle Webseite: www.koolux.eu



ENTSORGUNGSHINWEIS



Entsorgungsrichtlinie:

Bitte verzichten Sie darauf, Ihr Trainingsgerät mit Ihrem normalen Hausmüll zu entsorgen. Entscheiden Sie sich für einen verantwortungsbewussten und zugelassenen Entsorgungsort in Ihrer lokalen Gemeinde und stellen Sie sicher, dass die geltenden Vorschriften eingehalten werden. Sollten Sie Unklarheiten haben, empfehlen wir Ihnen, sich an Ihre örtlichen Behörden zu wenden, um Hinweise zu geeigneten und umweltfreundlichen Entsorgungsmethoden zu erhalten.



Batterien/Akkus:

Als Endverbraucher ist es zwingend erforderlich, sich an die Batterievorschriften zu halten, die die Rückgabe aller gebrauchten Batterien vorschreiben. Die Entsorgung von Batterien im normalen Hausmüll ist gesetzlich verboten. Achten Sie auf das Symbol auf den meisten Batterien, das als Erinnerung an diese Verordnung dient, zusammen mit Informationen über enthaltene Schwermetalle. Die umweltgerechte Entsorgung dieser Schwermetalle ist eine gesetzliche Verpflichtung für Endverbraucher, die dazu angehalten werden, gebrauchte Batterien an ausgewiesenen Sammelstellen in ihrer Stadt oder in gewerblichen Einrichtungen abzugeben. Im Zweifelsfall ist es ratsam, sich von den örtlichen Behörden beraten zu lassen, um korrekte und umweltbewusste Entsorgungsmöglichkeiten zu finden.



Recycling-Schleife:

Verpackungsmaterial besitzt das Potenzial, wieder in den Rohstoffkreislauf integriert zu werden. Stellen Sie sicher, dass die Entsorgung von Verpackungsmaterial den gesetzlichen Bestimmungen entspricht und verweisen Sie auf Informationen, die über Rückgabe- oder Abholsysteme in Ihrer Gemeinde verfügbar sind. Dieser Ansatz garantiert einen nachhaltigen und umweltfreundlichen Beitrag zum Recycling-Kreislauf.

Anweisungen zur Verwendung der Batterie

- Lesen Sie die Produktanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen, um Informationen zur sicheren Verwendung, Lagerung, zum Transport und zum Recycling dieses Akkus zu erhalten.
- Berühren Sie nicht die Batteriekontakte. Zerlegen, demontieren oder durchstechen Sie das Gehäuse nicht. Vermeiden Sie den Kontakt zwischen Metallgegenständen und den Batteriekontakten, um Kurzschlüsse zu verhindern. Setzen Sie die Batterie keinem Feuer aus, da dies zu Schäden an der Batterie oder zu Verletzungen führen kann.
- Entladen Sie die Batterie nicht übermäßig. Setzen Sie den Akku keiner direkten Sonneneinstrahlung aus und lagern Sie ihn nicht in entflammaren oder explosiven Umgebungen.
- Entsorgen Sie diesen Akku gemäß den örtlichen Vorschriften. Die unsachgemäße Entsorgung von Altbatterien kann zu schwerwiegenden Umweltverschmutzungen führen.

Konformitätserklärung



Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des EU-Vertreters erstellt:

-Firma : Dunbang Speed

-Adresse : 1 Place du Verseau 38130 Échirolles

-Email : info@koolux.eu

Wir erklären daher offiziell, dass das Dokument unter unserer alleinigen Verantwortung ausgestellt wird und zu dem folgenden Produkt gehört:

Mark	KOOLUX
Produktmodell	K7
Beschreibung des Produkts	Elektrischer Kinderroller
Hersteller	Zhejiang Kuantu Industry And Trade Co. Ltd Add:2nd floor, Building 1, No. 1-1, Cangling Road, Huzhen Town, JinyunCounty, Lishui City, Zhejiang Province, China Email:info@kuantuscooter.com
Produktmodell	365.2
Beschreibung des Produkts	Lithium-Ionen-Batterie
Hersteller	Anhui Province Tianmu New Energy Technology Co., Ltd Add:No.16-1 Jinhe Road, Huaiyuan Economic Development Zone,Bengbu, 233000, Anhui, China Email:AHYLDXNY@163.com
Produktmodell	XSL-4200150
Beschreibung des Produkts	Batterieladegerät
Hersteller	SHENZHEN XIN SHENG LI POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO.,LTD Add:1F, NO.17, Wutouling Industry Area Xiakeng Tongdebaolong Longgang Shenzhen,Guangdong,China Email:liqiangqiang08@xvpepower.com

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass das oben bezeichnete Produkt allen einschlägigen Bestimmungen der nachstehenden Richtlinien entspricht Spezifikationen erfüllt:

Für Pedelec

Europäische Richtlinien	Prüfstandards
MD Directive 2006/42/EC	EN 15194:2017+A1:2023 EN ISO 12100:2010
EMC Directive 2014/30/EU	EN 55012
	EN 61000-4-2
	ISO 11454-1
	EN IEC 55014-1:2021
	EN IEC 55014-2:2021
	EN 61000-4-2:2009
	EN 61000-4-4:2012
	EN 61000-4-5:2014+A1:2017
	EN 61000-4-6:2014+AC:2015
	EN IEC 61000-4-11:2020
ROHS 2.0 Directive 2011/65/EU	EN 62321-5:2014
	EN 62321-4:2014+A1:2017
	EN 62321-7-1:2015
	EN 62321-7-2:2017
	ISO 17075-1:2017
RED Directive 2014/53/EU	IEC 62321-6:2015
	EN 62321-8:2017
	EN 300 328 V2.2.2. EN 62479:2010
	EN 301 489-1 V2.2.3. EN 301 489-17 V3.3.1
	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Für Lithium-Ionen-Batterie

Europäische Richtlinien	Prüfstandards
EN 50604-1	EN 50604-1:2016+A1:2021
(EU)2023/1542	PPP 51110B:2024
un38.3	UN "Manual of Tests and Criteria" ST/SG/AC.10/11/Rev.7/Amend1/Subsection 38.3

Für Batterieladegerät

Europäische Richtlinien	Prüfstandards
LVD Directive (EU)2014/35	EN 60335-1: 2012+A11+A13+A14+A2+A15+A16 EN 60335-2-29: 2021+A1 EN 62233: 2008

Für Fahrradgepäckträger

Europäische Richtlinien	Prüfstandards
2001/95/EC	

Stelle benachrichtigen :

Shenzhen STL Testing Technology Co., Ltd.
TUV SUD Certification and Testing(China)Co., Ltd.

For and on behalf of
Dunbang Speed

Bangqiao *Dun* *31.01.2026*
.....
LEO
.....
Authorized Signature(s)

Garantiekarte

Kundeninformationen:

Name: _____

Adresse: _____

Stadt: _____

Bundesland/Provinz: _____

Postleitzahl: _____

Land: _____

Telefon: _____

Email: _____

Informationen zum Elektro-Roller:

Modell: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____

Beschreibung:

Please fill in the customer and electric scooter information above. Bitte bewahren Sie die Garantiekarte an einem sicheren Ort auf. Bitte legen Sie diese Karte und den Kaufbeleg vor, wenn Sie einen Garantieservice in Anspruch nehmen. Diese Garantiekarte ist für den angegebenen Garantiezeitraum gültig.

Wichtig!

Dieser Garantieschein ist nicht übertragbar.

Wenden Sie sich für Garantieleistungen an den oben genannten autorisierten Händler/Center. Diese einfache Garantiekartenvorlage bietet Platz für die Angabe der persönlichen Daten des Kunden, der Informationen zum Elektroroller und der Garantiezeit. Sie enthält auch eine Gebrauchsanweisung und einen Abschnitt für die Unterschrift des Kunden, um sicherzustellen, dass die Garantie personalisiert und offiziell ist.

KOOLUX

Manuel d'utilisation

Traduction du manuel

d'utilisation original

Scooter électrique/400W

K7



EU V6.5.21

CONTENU

Avertissements de sécurité.....	52~55
Contenu du Colis.....	56
Aperçu du Colis.....	57
Assemblage.....	58~62
Comment Charger.....	63
Caractéristiques.....	64
Soins et Entretien Quotidiens.....	65~66
Déclaration de Garantie Limitée.....	67~69
Contact.....	69

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ >>>

ATTENTION

La conduite d'une trottinette électrique peut être une activité dangereuse. Certaines conditions peuvent entraîner la défaillance de l'équipement sans faute du fabricant. Comme les autres véhicules électriques, l'KOOLUX K7 peut être et est destiné à se déplacer, et il est donc possible de perdre le contrôle, de tomber et/ou de se retrouver dans des situations dangereuses qu'aucun soin, instruction ou expertise ne peut éliminer. Si de telles choses se produisent, vous pouvez être gravement blessé ou mourir, même en utilisant un équipement de sécurité et d'autres précautions. **PRENEZ DES RISQUES ET UTILISEZ VOTRE BON SENS.**

Ce manuel contient de nombreux avertissements et précautions concernant les conséquences de ne pas entretenir, inspecter ou utiliser correctement votre trottinette électrique. Étant donné que tout incident peut entraîner des blessures graves ou même la mort, nous ne répétons pas l'avertissement de blessure grave ou de mort possible chaque fois qu'une telle possibilité est mentionnée.

UTILISATION APPROPRIÉE DU CYCLISTE ET SURVEILLANCE PARENTALE

Ce manuel contient des informations de sécurité importantes. Vous avez la responsabilité d'examiner ces informations, de vous assurer que tous les conducteurs comprennent tous les avertissements, mises en garde, instructions et sujets de sécurité et de vous assurer que les jeunes conducteurs sont capables d'utiliser ce produit en toute sécurité et de manière responsable. KOOLUX vous recommande de revoir et de renforcer périodiquement les informations contenues dans ce manuel avec les jeunes conducteurs, et d'inspecter et d'entretenir la moto de vos enfants pour assurer leur sécurité.

L'âge recommandé du conducteur (6-10 ans pour l'K7) n'est qu'une estimation et peut être affecté par la taille, le poids ou les compétences du conducteur (ne dépassez pas 143.3 lbs de la limite de poids). Le conducteur incapable de s'adapter confortablement à l'K7 ne doit pas essayer de le conduire.

La décision d'un parent d'autoriser son enfant à utiliser ce produit doit être basée sur la maturité, les compétences et la capacité à suivre les règles de l'enfant.

PRATIQUES ET CONDITIONS ACCEPTABLES DE CONDUITE

Vérifiez et respectez toujours toutes les lois ou réglementations locales qui peuvent affecter les endroits où la trottinette électrique peut être utilisée.

Roulez prudemment. Méfiez-vous des obstacles potentiels qui pourraient coincer la roue ou vous forcer à dévier brusquement ou à perdre le contrôle. Faites attention à éviter les piétons, les patineurs, les planches à roulettes, les trottinettes, les vélos, les enfants ou les animaux qui pourraient paraître sur la route, et veuillez respecter les droits et la propriété d'autrui.

La trottinette électrique est utilisée uniquement dans des environnements contrôlés exempts de dangers potentiels de la circulation et pas utilisée sur les voies publiques ou les trottoirs. Ne conduisez pas votre trottinette électrique dans les zones où il y a des piétons ou des véhicules.

N'accélérez pas si vous n'êtes pas sur la trottinette électrique et dans un environnement extérieur sûr et adapté à la conduite.

Ces motos ont été fabriquées pour la performance et la durabilité, mais risquent d'être endommagées. Le saut ou toute conduite agressive peut surcharger et endommager tous les produits, y compris la trottinette électrique, et le conducteur pourrait être dangereux en pratiquant une activité très stressante.

La trottinette électrique K7 s'adapte au terrain plat et de niveau sans débris tels que des roches ou du gravier. Les surfaces mouillées, glissantes, cahoteuses, inégales ou rugueuses peuvent nuire à la traction et contribuer à de possibles accidents.

Ne conduisez pas la trottinette électrique dans la boue, la glace, les flaques d'eau ou l'eau. Évitez accélérer en descendant. Ne risquez jamais d'endommager des surfaces telles que des tapis ou des sols en utilisant une trottinette électrique à l'intérieur.

Ne conduisez pas l'K7 par temps humide ou verglacé et n'immergez jamais la trottinette électrique dans l'eau, car les composants électriques et d'entraînement pourraient être endommagés par l'eau ou créer d'autres conditions potentiellement dangereuses.

Tenez toujours le guidon. N'utilisez jamais d'écouteurs ou de téléphone portable lorsque vous roulez. Ne transportez jamais de passagers et ne laissez jamais plus d'une personne prendre en trottinette électrique.

TENUE APPROPRIÉE DE CONDUITE

Portez toujours un équipement de protection approprié tel qu'un casque de sécurité approuvé (avec une mentonnière solidement bouclée), des coudières et des genouillères. Un casque peut être légalement requis par la loi ou la réglementation locale de votre région. Une chemise à manches longues, un pantalon long et des gants sont recommandés. Portez toujours des chaussures de sport (chaussures à lacets avec semelles en caoutchouc), ne conduisez jamais pieds nus ou en sandales, et éloignez les lacets attachés des roues, du moteur et du système d'entraînement.

NE PAS UTILISER LE BON SENS ET RESPECTER LES AVERTISSEMENTS CI-DESSUS AUGMENTE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES. VEUILLEZ UTILISER AVEC LA PRÉCAUTION APPROPRIÉE ET FAIRE ATTENTION À L'OPÉRATION SÉCURITAIRE.

Évitez les blessures graves, voire la mort, dues à une défaillance mécanique et à une mauvaise manipulation du produit.

La conduite peut entraîner des blessures graves, voire la mort, en raison d'une défaillance mécanique ou d'une mauvaise manipulation du produit.

- Effectuez toujours un contrôle de sécurité avant d'utiliser votre produit.
- Familiarisez-vous avec les freins, les pédales et les vitesses avant de rouler.
- Roulez toujours à une vitesse adaptée aux conditions de conduite.



Attention! Surveillance adulte recommandée pour les jeunes enfants.

Attention! Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans en raison de sa vitesse maximale.

Attention! Équipement de protection obligatoire. Ne pas utiliser dans la circulation.

Attention! Faites attention aux dangers potentiels lors de l'utilisation du jouet hors des terrains privés.

CONTENU DU COLIS >>>



Chargeur 1 pièce



Manuel d'utilisation 1 pièce



Clé hexagonale creuse M6 1 pièce



Clé hexagonale creuse M5 2 pièces



Clé hexagonale creuse M4 2 pièces



Clé hexagonale creuse M3 1 pièce



Clé hexagonale creuse M2,5 1 pièce



Clé à bouche M14 1 pièce



Clé à bouche M18 1 pièce

Vérifiez soigneusement le contenu de l'emballage, si quelque chose manque ou est endommagé, veuillez contacter le service client KOOLUX pour l'aide: info@koolux.eu



Attention: Les tournevis et les clés Allen ne sont pas des jouets. Ils doivent être tenus hors de portée des enfants et ne doivent être utilisés que par des adultes.

Nous suggérons que les produits ont été assemblés par un adulte.

Conseils : veuillez charger pendant 10 heures pour la première utilisation.

APERÇU DU COLIS >>>

Retirer les choses de la boîte. Retirez les séparateurs de mousse qui protègent les composants contre les dommages pendant l'expédition. Inspectez le contenu de la boîte pour vérifier s'il y a des éraflures, des bosses ou des câbles vrillés qui pourraient s'être produits pendant l'expédition. Comme l'K7 a été assemblé et emballé à l'usine, il ne devrait pas y avoir de problèmes, même si la boîte a quelques cicatrices ou bosses.



ASSEMBLAGE >>>

FIXATION DE L'AMORTISSEUR ARRIÈRE

OUTILS NÉCESSAIRES: CLÉ ALLEN M5



1. À l'aide de la clé Allen M5, retirez les vis et les boulons du support de l'amortisseur arrière.



2. Fixez l'amortisseur et le support avec des vis, serrez bien à l'aide de deux clés Allen M5.

INSTALLATION DU GARDE-BOUE AVANT

OUTILS NÉCESSAIRES: CLÉS ALLEN M5



1. Alignez les trous du garde-boue avec la plaque de connexion inférieure.



2. Serrez avec la clé M5.

ASSEMBLAGE >>>

MONTAGE DE LA GARNITURE D'AMORTISSEUR

OUTIL REQUIS: CLÉ ALLEN M4



1. Les pièces décoratives existent en version 2 trous et 3 trous. Veuillez vérifier soigneusement les côtés gauche et droit.



2. Retirez les vis de l'axe de la roue avant et de la garniture d'amortisseur.



3. Alignez les trous, puis fixez la garniture d'amortisseur avec la clé Allen M4.

ASSEMBLAGE >>>

MONTAGE DE LA ROUE AVANT

OUTILS REQUIS: CLÉ À BOUCHE M14, CLÉ À BOUCHE M18



1. Passez l'axe de la roue avant à travers le premier amortisseur et placez une douille d'espacement.



2. Passez l'axe de la roue avant à travers la roue avant.



3. Placez une autre entretoise sur l'extrémité opposée.



4. Passez l'axe de la roue avant à travers l'amortisseur de l'autre extrémité, puis serrez avec l'écrou M12 et les clés à bouche M14 et M18.

ASSEMBLAGE >>>

MONTAGE DU SUPPORT DE LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE

OUTILS REQUIS: CLÉ ALLEN M3, CLÉ ALLEN M5



1. Fixez le support de la plaque signalétique.



2. Installez la plaque signalétique.



3. Fixez la plaque signalétique à l'aide d'une clé Allen M3 et d'une vis à tête bombée M5*10.

MONTAGE DU TUBE DE GUIDON

OUTILS REQUIS: CLÉ ALLEN M6, CLÉ ALLEN M5, CLÉ ALLEN M3, CLÉ ALLEN M2,5



1. Placez le guidon sur le bloc de fixation du guidon et fixez-le avec des blocs de pression et des vis.



2. Serrez avec une clé à douille hexagonale M6.



3. Serrez l'interrupteur 2-en-1 à l'aide d'une clé Allen M2,5.

ASSEMBLAGE >>>



4. Serrez le levier de frein avec une clé Allen M5.



5. Serrez la poignée d'accélérateur avec une clé Allen M5.

MONTAGE DES REPOSE-PIEDS

OUTILS REQUIS: CLÉS ALLEN M4



1. Fixez le repose-pied avec des vis creuses et des vis de blocage, puis serrez-les à l'aide de 2 clés Allen M4.

RACCORDEMENT DES CÂBLES





REMARQUE : VEILLES À ALIGNER LES FLÈCHES !

1. Alignez les flèches et raccordez les fils de commande électriques.


CHARGER LA MOTO >>>

Le chargeur fourni doit être régulièrement examiné pour détecter s'il y a des dommages au cordon, à la prise, au boîtier et à d'autres pièces, et en cas de tels dommages, la moto ne doit pas être chargée avant que le chargeur soit réparé ou remplacé.


- Temps de charge initial: 10 heures
- Temps de charge: jusqu'à 6 heures



Ouvrez le bouchon en caoutchouc



Insérez la prise de charge



Remettez le bouchon en caoutchouc après la charge

Attention:

- La trottinette électrique KOOLUX sera complètement chargée lorsque le voyant LED du chargeur passera du rouge (chargement) au vert. Lorsque la batterie est complètement chargée, veuillez **ARRÊTER LA CHARGE** et débranchez l'appareil.
- Ne chargez pas en cas d'odeur/chaleur excessive, de fuite ou de dommage physique.
- Ne branchez pas le chargeur si le port de charge est humide. Gardez toujours l'environnement de charge propre et sec.
- Évitez de charger votre moto dans un environnement extrêmement chaud ou extrêmement froid.
- Débranchez toujours le chargeur avant d'essuyer et de nettoyer votre trottinette électrique avec un liquide.
- Le chargement doit être effectué par un adulte.
- Utilisez uniquement le chargeur recommandé fourni par KOOLUX.

CARACTÉRISTIQUES >>>

	Paramètres	K7
Dimensions	Dimensions du Produit	1120*775*583mm
	Dimensions du Carton	1010*250*540mm
Poids	Poids Net	20kg(44,09lbs)
	Poids Brut	22kg(48,50lbs)
Coondeute	Charge	65kg(143,3lbs)
	Age Aplicable	6-10 ans
Trottinette électrique	Mode de Vitesse	15km/h 20km/h 30km/h (9,32mph 12,43mph 18,64mph)
	Vitesse Max	30km/h(18,64mph)
	Autonomie Max	20km (12,43miles)
	Pente Max	15°
	Évaluation Ip	IPX4
Batterie	Capacité de la batterie	36V/5,2Ah/187,2Wh
	Description du produit	Batterie à Lithium-ion
Recharge	Entrée/Sortie	100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A Max / 42,0V, 1,5A, 63,0W
	Temps de charge	4-6 heures environ
Pneu	Taille des pneus	12 inch
Moteur	Puissance du moteur	0.4kW(400W)

[1]Hauteur de l'article: du sol au sommet de la moto;

[2]Autonomie Max: quand il n'y a pas de vent et à 77°F, la moto entièrement chargée peut rouler à une vitesse de 6.2 mph (10km/h) sur une surface plane avec une charge de 88,2 livres (40kg).

Dans des conditions réelles, la durée de vie de la batterie dépend de facteurs tels que la charge, l'environnement (humidité, vitesse du vent) et les habitudes de l'utilisateur.

SOINS ET ENTRETIEN QUOTIDIENS >>>

CHAÎNE ET PIGNON

La chaîne aura généralement un «point lâche» et un «point tendu» correspondant à une position de rotation spécifique du pignon. C'est normal et commun pour tous les véhicules entraînés par chaîne en raison des tolérances de faux-rond du volant d'inertie et du pignon. La chaîne doit être ajustée à la tension idéale, c'est à dire que la chaîne est dans une position la plus tendue. Un bon alignement de la chaîne doit être maintenu. La roue ne doit pas être inclinée. Si la chaîne est bruyante ou dégradée, vérifiez la lubrification, la tension et l'alignement des pignons par ordre.

ENTRETIEN ET ÉLIMINATION DE LA BATTERIE

Ne stockez pas la batterie aux températures supérieures à 75°F ou inférieures à -10°F. Après chaque utilisation, chargez complètement la batterie pour prolonger sa durée de vie.

Élimination : La batterie scellée qui doivent être recyclées ou mises au rebut d'une manière respectueuse de l'environnement. Ne jetez pas une batterie au feu. La batterie peut exploser ou fuir. Ne jetez pas une batterie dans vos ordures ménagères habituelles. L'incinération, l'enfouissement ou le mélange de batteries scellées avec des ordures ménagères est interdit par la loi dans la plupart des régions.

CHARGEUR

Le transformateur/chargeur fourni doit être régulièrement examiné pour détecter s'il y a des dommages au cordon, à la prise, au boîtier et à d'autres pièces et, en cas de tels dommages, l'K7 ne doit pas être chargé avant qu'il soit réparé ou remplacé.

SOINS ET ENTRETIEN QUOTIDIENS >>>

REEMPLACEMENT DES PIÈCES

Les pièces qu'on recommande de remplacer fréquemment (roues, pneus, chambres à air, batteries et chargeurs) sont disponibles à l'achat en ligne.

NETTOYAGE ET STOCKAGE

Ne nettoyez pas la trottinette électrique de l'enfant avec de l'alcool, de l'essence, du kérosène ou d'autres solvants chimiques corrosifs et volatils pour éviter des dommages graves. Ne lavez pas la carte avec un jet d'eau à haute pression.

Pendant le nettoyage, assurez-vous que la trottinette électrique est éteinte, que le câble de charge est débranché et que le rabat en caoutchouc est fermé car une fuite d'eau peut entraîner un choc électrique ou d'autres problèmes majeurs. Lorsque la trottinette électrique de l'enfant n'est pas utilisée, gardez-la à l'intérieur où il est sec et frais.

Ne la mettez pas à l'extérieur pendant longtemps. La lumière solaire excessive, la surchauffe et le refroidissement excessif accélèrent la durée de vie de la batterie.

CENTRES DE RÉPARATION

Pour une liste des réparations KOOLUX autorisées:

- Vérifiez en ligne sur le site <https://www.koolux.eu>
- Envoyez un e-mail au service client: info@koolux.eu

DÉCLARATION DE GARANTIE >>>

POLITIQUE DE RETOUR SOUS GARANTIE DE 30 JOURS

Si vous n'êtes pas satisfait de votre achat, la politique de retour d'KOOLUX vous permet de retourner le produit acheté sur la plate-forme autorisée dans les 30 jours à compter de la date de réception du produit et de demander un remboursement sur la plate-forme autorisée pour quelque raison que ce soit.

Remarque : les frais d'expédition express ne sont pas remboursables.

Pour la demande de retour, KOOLUX n'est pas responsable des colis perdus causé par le transporteur, ou des produits reçus non vérifiables. Si le produit reçu dont les dommages ont été causés par l'utilisateur, KOOLUX peut refuser la demande de retour.

POUR LE REMBOURSEMENT, TOUTES LES CONDITIONS SUIVANTES DOIVENT ÊTRE RÉUNIES:

1. Une autorisation de retour de marchandise doit être demandée à KOOLUX dans les 30 jours, à compter de la date de réception de l'envoi. Pour demander un retour, veuillez contacter l'équipe de service KOOLUX par support@KOOLUX.eu.
2. Les frais de retour seront à la charge du client.
3. Pour le service de garantie, veuillez conserver votre reçu et/ou votre facture pour valider la preuve d'achat.
4. Le produit retourné doit être en bon état physique (pas physiquement cassé ou endommagé).
5. Tous les accessoires à l'origine avec votre achat doivent être inclus avec votre retour.
6. Si vous retournez un produit à KOOLUX, (a) sans l'autorisation de retour d'KOOLUX (b) sans toutes les pièces incluses dans l'emballage d'origine, KOOLUX a droit de refuser le retour.

DÉCLARATION DE GARANTIE >>>

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

KOOLUX garantit à l'acheteur d'origine que votre produit KOOLUX n'a pas des défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant la période susmentionnée. KOOLUX ne garantit pas qu'il n'y a pas de cessation ou d'une erreur dans le fonctionnement du produit. KOOLUX n'est pas responsable des dommages résultant du non-respect des instructions relatives à l'utilisation du produit.

RECOURS

S'il y a un défaut matériel et qu'une réclamation valide est reçue par KOOLUX pendant la période de garantie, KOOLUX pourra choisir, dans la mesure permise par la loi: (1) réparer le produit gratuitement, remplacer des pièces neuves ou rénovées (2) remplacer le produit par un produit neuf ou remis à neuf. En cas de défaut, dans la mesure permise par la loi, ce sont vos seuls et exclusifs recours. On va demander des frais d'expédition et la commission, sauf là où la loi applicable l'interdit.

COMMENT OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE

Le service de garantie doit être demandée à KOOLUX pendant la période de garantie à compter de la date de réception du produit.

Pour obtenir le service de garantie, vous devez déposer le produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage offrant un degré de protection, puis l'envoyer à l'adresse indiquée par KOOLUX. Conformément à la loi applicable, KOOLUX peut demander au client de fournir une preuve de l'achat et/ou de respecter les exigences d'enregistrement avant de bénéficier du service. La durée de garantie selon notre politique de garantie est de 30 jours ; notre politique respecte lois et réglementations locales, si les réglementations locales garantissent une période de garantie plus longue, elle sera plus longue.

DÉCLARATION DE GARANTIE >>>

LIMITATION DES DOMMAGES

Sauf la domaine interdite par la loi applicable, KOOLUX ne sera pas responsable des dommages accidentels, indirects, spéciaux ou consécutifs, y compris, mais sans s'y limiter, la perte de profits, de revenus ou de données, résultant de toute violation de garantie ou condition évidente ou implicite ; même si KOOLUX a été avisé de la possibilité de tels dommages en vertu de l'autre théorie juridique. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages spéciaux, indirects, accidentels ou consécutifs, de sorte que la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous.

CONTACT >>>

Merci d'avoir choisi KOOLUX. Nous proposons un service de garantie et une assistance après-vente à vie pour tous les produits KOOLUX.

Si vous avez des questions, veuillez contacter notre équipe d'assistance après-vente. Nous vous fournirons une assistance technique professionnelle et des solutions sur mesure dans les plus brefs délais.

E-Mail: info@koolux.eu

Offizielle Webseite: www.koolux.eu



AVIS DE MISE AU REBUT



Directive d'élimination:

Veuillez ne pas jeter votre appareil d'entraînement avec vos ordures ménagères. Optez pour un lieu d'élimination responsable et agréé au sein de votre communauté locale, garantissant le respect de la réglementation en vigueur. En cas de doute, nous vous recommandons de contacter vos autorités locales pour obtenir des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées et respectueuses de l'environnement.



Batteries/batteries rechargeables:

En tant qu'utilisateur final, il est impératif de respecter la réglementation sur les batteries, exigeant le retour de toutes les batteries usagées. Il est légalement interdit de jeter les batteries avec les ordures ménagères. Recherchez le symbole sur la plupart des batteries, qui sert de rappel de cette réglementation, ainsi que des informations sur les métaux lourds contenus. L'élimination respectueuse de l'environnement de ces métaux lourds est une obligation légale pour les utilisateurs finaux, qui sont encouragés à déposer les batteries usagées dans des points de collecte désignés au sein de leur ville ou dans des établissements commerciaux. En cas de doute, il est conseillé de demander conseil aux autorités locales pour connaître les options d'élimination correctes et respectueuses de l'environnement.



Boucle de recyclage:

Les matériaux d'emballage possèdent le potentiel d'être réintégrés dans le cycle des matières premières. Assurez-vous que l'élimination des matériaux d'emballage est conforme aux dispositions légales et référez-vous aux informations disponibles via les systèmes de retour ou de collecte au sein de votre communauté. Cette démarche garantit une contribution durable et respectueuse de l'environnement à la boucle du recyclage.

Instructions d'utilisation de la Batterie

- Pour une utilisation, un stockage, un transport et un recyclage sûrs de cette batterie, lisez attentivement le manuel du produit et suivez toutes les instructions.
- Ne touchez pas les bornes de la batterie. Ne démontez pas, ne désassemblez pas et ne percez pas le boîtier. Évitez tout contact entre des objets métalliques et les bornes de la batterie afin de prévenir tout court-circuit. N'exposez pas la batterie au feu, car cela pourrait l'endommager ou causer des blessures.
- Ne déchargez pas excessivement la batterie. N'exposez pas la batterie à la lumière directe du soleil et ne la stockez pas dans des environnements inflammables ou explosifs.
- Éliminez cette batterie conformément à la réglementation locale. Une élimination inappropriée des batteries usagées peut causer une grave pollution environnementale.

Déclaration de conformité



Cette déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du représentant UE:

- Entreprise : Dunbang Speed
 - Adresse : 1 Place du Verseau 38130 Échirolles
 - Email: info@koolux.eu
- Nous déclarons donc officiellement que le document est délivré sous notre seule responsabilité et appartient au produit suivant:

Marque déposée	KOOLUX
Modèle du produit	K7
Description du produit	Trotinette électrique pour enfants
Fabricant	Zhejiang Kuantu Industry And Trade Co. Ltd Add:2nd floor, Building 1, No. 1-1, Cangling Road, Huzhen Town, JinyunCounty, Lishui City, Zhejiang Province, China Email:info@kuantuscooter.com
Modèle du produit:	365.2
Description du produit	Batterie au lithium
Fabricant	Anhui Province Tianmu New Energy Technology Co., Ltd Add:No.16-1 Jinhe Road, Huaiyuan Economic Development Zone,Bengbu, 233000, Anhui, China Email:AHYLDXNY@163.com
Modèle du produit	XSL-4200150
Description du produit	Chargeur
Fabricant	SHENZHEN XIN SHENG LI POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO.,LTD Add:1F, NO.17, Wutouling Industry Area Xiakeng Tongdebaolong Longgang Shenzhen,Guangdong,China

La conformité du produit concerné a été évaluée et certifiée selon:

Pour Pedelec

Directives européennes	Normes de test
MD Directive 2006/42/EC	EN 15194:2017+A1:2023 EN ISO 12100:2010
EMC Directive 2014/30/EU	EN 55012
	EN 61000-4-2
	ISO 11454-1
	EN IEC 55014-1:2021
	EN IEC 55014-2:2021
	EN 61000-4-2:2009
	EN 61000-4-4:2012
	EN 61000-4-5:2014+A1:2017
	EN 61000-4-6:2014+AC:2015
	EN IEC 61000-4-11:2020
ROHS 2.0 Directive 2011/65/EU	EN 62321-5:2014
	EN 62321-4:2014+A1:2017
	EN 62321-7-1:2015
	EN 62321-7-2:2017
	ISO 17075-1:2017
	IEC 62321-6:2015
	EN 62321-8:2017
RED Directive 2014/53/EU	EN 300 328 V2.2.2, EN 62479:2010
	EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.3.1
	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Pour batterie au lithium

Directives européennes	Normes de test
EN 50604-1	EN 50604-1:2016+A1:2021
(EU)2023/1542	PPP 51110B:2024
un38.3	UN "Manual of Tests and Criteria" ST/SG/AC.10/11/Rev.7/Amend1/Subsection 38.3

Pour chargeur de batterie

Directives européennes	Normes de test
LVD Directive (EU)2014/35	EN 60335-1: 2012+A11+A13+A14+A2+A15+A16 EN 60335-2-29: 2021+A1 EN 62233: 2008

Pour porte-bagages arrière de vélo

Directives européennes	Normes de test
2001/95/EC	EN ISO 11243:2016

Informeur l'organisme:

Shenzhen STL Testing Technology Co., Ltd.
TÜV SÜD Certification and Testing(China)Co., Ltd.

For and on behalf of
Dunbang Speed

Bangqiao Dun 31.01.2026
.....
Authorized Signature(s)

Carte de garantie

Informations client:

Nom: _____

Adresse: _____

Ville: _____

État/Province: _____

Code Postal: _____

Pays: _____

Téléphone: _____

Email: _____

Information sur les scooters électriques :

Modèle: _____

Numéro de série: _____

Date d'achat: _____

Instructions:

Veuillez remplir les informations relatives au client et à la scooter électrique ci-dessus.

Conservez cette carte de garantie en lieu sûr. Présentez cette carte avec la preuve d'achat pour tout service de garantie.

Cette carte de garantie est valable pour la période de garantie spécifiée.

Important:

Cette carte de garantie n'est pas transférable.

Pour obtenir un service de garantie, contactez le revendeur/centre agréé mentionné ci-dessus.

Ce modèle de carte de garantie simple permet aux clients d'indiquer leurs coordonnées personnelles, les informations relatives au scooter électrique et la période de garantie. Il comprend également des instructions d'utilisation et une section pour la signature du client, garantissant ainsi que la garantie est personnalisée et officielle.

KOOLUX

Manuale d'uso

Traduzione del manuale
d'uso originale Scooter
elettrico/400W

K7



EU V6.5.21

CONTENUTI

Avvertenze di sicurezza.....	76~79
Contenuto della confezione.....	80
Panoramica del pacchetto.....	81
Montaggio e impostazione.....	82~86
Ricarica della batteria.....	87
Specifiche.....	88
Cura e manutenzione quotidiana.....	89~90
Dichiarazione di garanzia limitata.....	91~93
Contattaci.....	93

AVVERTENZE DI SICUREZZA >>>

ATTENZIONE

La guida di Un monopattino elettrico può essere un'attività pericolosa. Alcune condizioni possono causare il malfunzionamento dell'apparecchiatura senza alcuna colpa da parte del produttore. Come altri veicoli elettrici, l'KOOLUX K7 può e deve muoversi ed è quindi possibile perdere il controllo, cadere e/o trovarsi in situazioni pericolose che nessuna cura, istruzione o esperienza può eliminare. In tal caso, è possibile subire lesioni gravi o morire, anche se si utilizzano dispositivi di sicurezza e altre precauzioni. GUIDARE A PROPRIO RISCHIO E PERICOLO E USARE IL BUON SENSO.

Questo manuale contiene molte avvertenze e precauzioni relative alle conseguenze di una mancata manutenzione, ispezione o uso corretto della moto elettrica. Poiché qualsiasi incidente può provocare lesioni gravi o addirittura la morte, non ripetiamo l'avviso di possibili lesioni gravi o morte ogni volta che viene menzionata tale possibilità.

USO APPROPRIATO DEL MOTOCICLO E SUPERVISIONE DEI GENITORI

Questo manuale contiene importanti informazioni sulla sicurezza. È vostra responsabilità esaminare queste informazioni e assicurarvi che tutti i piloti comprendano tutte le avvertenze, le precauzioni, le istruzioni e gli argomenti di sicurezza e che i giovani piloti siano in grado di utilizzare questo prodotto in modo sicuro e responsabile. KOOLUX raccomanda di rivedere e rafforzare periodicamente le informazioni contenute in questo manuale con i piloti più giovani e di ispezionare e sottoporre a manutenzione il veicolo dei bambini per garantire la loro sicurezza.

L'età consigliata per il pilota (6-10 anni per l'K7) è solo una stima e può essere influenzata dalle dimensioni, dal peso o dalle capacità del pilota (non superare il limite di peso di 143.3 libbre). Chi non è in grado di stare comodamente non dovrebbe tentare di guidare l'K7.

La decisione di un genitore di permettere al proprio figlio di guidare questo prodotto deve basarsi sulla maturità, l'abilità e la capacità del bambino di seguire le regole.

CONDIZIONI E PRATICHE DI GUIDA ACCETTABILI

Controllare e rispettare sempre tutte le leggi e le normative locali che possono influenzare i luoghi in cui la scooter elettrica può essere utilizzata.

Guidare in modo difensivo. Prestare attenzione a potenziali ostacoli che potrebbero impigliare la ruota o costringere a sterzare improvvisamente o a perdere il controllo. Fare attenzione a evitare pedoni, pattinatori, skateboard, monopattini, biciclette, bambini o animali che possono entrare nel vostro percorso e rispettare i diritti e le proprietà degli altri.

La moto elettrica deve essere utilizzata solo in ambienti controllati e privi di potenziali pericoli per il traffico e non su strade pubbliche o marciapiedi. Non utilizzare la moto elettrica in aree con traffico pedonale o veicolare.

Non attivare il controllo della velocità sull'impugnatura se non si è in sella alla moto elettrica e in un ambiente esterno sicuro e adatto alla guida.

Queste moto sono state costruite per garantire prestazioni e durata, ma non sono impermeabili ai danni. I salti o altri tipi di guida aggressiva possono sollecitare eccessivamente e danneggiare qualsiasi prodotto, compresa la moto elettrica, e il pilota si assume tutti i rischi associati a un'attività ad alta sollecitazione.

La moto elettrica K7 è destinata all'uso su terreni pianeggianti e privi di detriti sciolti come rocce o ghiaia. Superfici bagnate, scivolose, sconnesse, irregolari o ruvide possono compromettere la trazione e contribuire a possibili incidenti.

Non guidare la moto elettrica su fango, ghiaccio, pozzanghere o acqua. Evitare le velocità eccessive che possono essere associate alle discese. Non rischiare mai di danneggiare superfici come tappeti o pavimenti utilizzando il monopattino elettrico in ambienti chiusi.

Non utilizzare l'K7 in condizioni di pioggia o ghiaccio e non immergere mai la moto elettrica nell'acqua, poiché i componenti elettrici e di trasmissione potrebbero essere danneggiati dall'acqua o creare altre condizioni di pericolo.

Non utilizzare mai cuffie o telefoni cellulari durante la guida. Non trasportare mai passeggeri e non permettere a più di una persona alla volta di guidare la moto elettrica.

ABBIGLIAMENTO CORRETTO PER LA GUIDA

Indossare sempre un equipaggiamento protettivo adeguato, come un casco di sicurezza approvato (con mentoniera ben allacciata), gomitiere e ginocchiere. Il casco può essere richiesto dalla legge o dalle normative locali. Si consiglia di indossare una camicia a maniche lunghe, pantaloni lunghi e guanti. Indossate sempre scarpe sportive (scarpe stringate con suola in gomma), non guidate mai a piedi nudi o con i sandali e tenete i lacci delle scarpe legati e lontani dalle ruote, dal motore e dal sistema di trasmissione.

IL MANCATO USO DEL BUON SENSO E L'INOSSERVANZA DELLE AVVERTENZE DI CUI SOPRA AUMENTANO IL RISCHIO DI LESIONI GRAVI. UTILIZZARE CON LA DOVUTA CAUTELA E CON LA MASSIMA ATTENZIONE PER UN FUNZIONAMENTO SICURO.

Evitare lesioni gravi o morte dovute a guasti meccanici e utilizzo improprio del prodotto.

La guida può provocare lesioni gravi o mortali a causa di guasti meccanici o di una gestione impropria del prodotto.

- Eseguire sempre un controllo di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
- Familiarizzare con i freni, i pedali e le marce prima di mettersi alla guida.
- Guidare sempre ad una velocità adeguata alle condizioni di guida.



Attenzione! Si consiglia la supervisione di un adulto per i bambini piccoli.

Attenzione! Questo giocattolo non è adatto ai bambini under 6 anni per via della sua velocità massima.

Attenzione! È obbligatorio indossare dispositivi di protezione. Non utilizzare in traffico.

Attenzione! Prestare attenzione ai pericoli potenziali nell'utilizzo del giocattolo al di fuori dei terreni privati.

CONTENUTO DEL PACCO >>>



Caricabatteria 1 pezzo




Manuale utente 1 pezzo



Chiave esagonale
incassata M6 1 pezzo



Chiave esagonale
incassata M5 2 pezzi



Chiave esagonale
incassata M4 2 pezzi



Chiave esagonale
incassata M3 1 pezzo



Chiave esagonale
incassata M2,5 1 pezzo



Chiave a fissa M14 1 pezzo



Chiave a fissa M18 1 pezzo

Controllare attentamente il contenuto della confezione, se qualcosa manca o è danneggiato, contattare il servizio clienti KOOLUX per assistenza: info@koolux.eu.



Avvertenza: i cacciaviti o le chiavi a brugola non sono giocattoli, devono essere conservati fuori dalla portata dei bambini e utilizzati solo da adulti.

Si consiglia di far assemblare i prodotti da un adulto.

Suggerimenti: Si prega di caricare per 10 ore al primo utilizzo.

PRESENTAZIONE DEL PACCO >>>

Rimuovere il contenuto dalla scatola. Rimuovere i separatori di schiuma che proteggono i componenti da eventuali danni durante il trasporto. Controllare che il contenuto della scatola non presenti graffi sulla vernice, ammaccature o cavi attorcigliati che potrebbero essersi verificati durante il trasporto. Poiché l'I'K7 è stato assemblato e imballato in fabbrica, non dovrebbero esserci problemi, anche se la scatola presenta qualche graffio o ammaccatura.



MONTAGGIO E ALLESTIMENTO >>>

FISSAGGIO DELL'AMORTIZZATORE POSTERIORE

STRUMENTI RICHIESTI: CHIAVE ESAGONALE M5



1. Usando la chiave esagonale M5, rimuovere le viti e i bulloni sul supporto dell'amortizzatore posteriore.



2. Fissare l'amortizzatore e il supporto con le viti, stringendo bene con due chiavi esagonali M5.

INSTALLAZIONE DEL PARAFANGO ANTERIORE

STRUMENTI RICHIESTI: CHIAVI ESAGONALI M5



1. Allineare i fori del parafango con la piastra di collegamento inferiore.



2. Stringere con la chiave M5.

MONTAGGIO E ALLESTIMENTO >>>

INSTALLARE IL RIVESTIMENTO DELL'AMMORTIZZATORE

STRUMENTO RICHIESTO: CHIAVE ESAGONALE M4



1. Le parti decorative sono disponibili in versione a 2 o 3 fori. Verificare attentamente il lato sinistro e destro.



2. Rimuovere le viti dell'asse della ruota anteriore e del rivestimento dell'ammortizzatore.



3. Allineare i fori e fissare il rivestimento dell'ammortizzatore con la chiave esagonale M4.

MONTAGGIO E ALLESTIMENTO >>>>

INSTALLARE LA RUOTA ANTERIORE

STRUMENTI RICHIESTI: CHIAVE A FISSA M14, CHIAVE A FISSA M18



1. Far passare l'asse della ruota anteriore attraverso il primo ammortizzatore e posizionare una boccola distanziatrice.



2. Far passare l'asse della ruota anteriore attraverso la ruota anteriore.



3. Posizionare un altro distanziatore sull'estremità opposta.



4. Far passare l'asse della ruota anteriore attraverso l'ammortizzatore dell'altra estremità, quindi serrare con il dado M12 e le chiavi a fissa M14 e M18.

MONTAGGIO E ALLESTIMENTO >>>

INSTALLARE IL SUPPORTO DELLA TARGHETTA

STRUMENTI RICHIESTI: CHIAVE ESAGONALE M3, CHIAVE ESAGONALE M5



1. Fissare il supporto della targhetta.



2. Montare la targhetta.



3. Bloccare la targhetta con una chiave esagonale M3 e una vite a testa tonda M5*10.

INSTALLARE IL TUBO DEL MANUBRIO

STRUMENTI RICHIESTI: CHIAVE ESAGONALE M6, CHIAVE ESAGONALE M5, CHIAVE ESAGONALE M3, CHIAVE ESAGONALE M2,5



1. Posizionare il manubrio sul blocco di fissaggio e fissarlo con blocchi di pressione e viti.



2. Serrare con una chiave a bussola esagonale M6.



3. Serrare l'interruttore 2-in-1 con una chiave esagonale M2,5.

MONTAGGIO E ALLESTIMENTO >>>



4. Serrare la leva del freno con una chiave esagonale M5.



5. Serrare la manopola dell'acceleratore con una chiave esagonale M5.

INSTALLARE I POGGIAPIEDI

STRUMENTI RICHIESTI:

CHIAVI ESAGONALI M4



1. Fissare il poggiaiedi con viti cave e viti di blocco, quindi serrarli con 2 chiavi esagonali M4.

COLLEGARE I CAVI





NOTA: ASSICURARSI DI ALLINEARE LE FRECCHE!

1. Allineare le frecce e collegare i cavi di controllo elettrici.


RICARICA DELLA BATTERIA >>>

Il caricabatterie fornito con la moto elettrica deve essere esaminato regolarmente per verificare l'eventuale presenza di danni al cavo, alla spina, all'involucro e ad altre parti; in caso di danni, la moto non deve essere caricata finché il caricabatterie non è stato riparato o sostituito.


- Tempo di ricarica iniziale: 10 ore
- Tempo di ricarica: fino a 6 ore



Aprire il tappo di gomma



Inserire la spina di ricarica



Riempire e fissare il tappo di gomma dopo la ricarica

NOTA:

- Il monopattino elettrico KOOLUX sarà completamente carica quando la luce LED sul caricabatterie passerà da rossa (in carica) a verde. Quando la batteria è completamente carica, interrompere la carica e scollegare l'unità.
- Non caricare in presenza di odore/calore eccessivo, perdite o danni fisici.
- Non collegare il caricatore se la porta di ricarica è bagnata. Mantenere sempre pulito e asciutto l'ambiente di ricarica.
- Evitare di caricare la scooter elettrica in ambienti estremamente caldi o freddi.
- Scollegare sempre il caricabatterie prima di pulire la moto elettrica con un liquido.
- La ricarica deve essere effettuata da un adulto.
- Utilizzare solo il caricabatterie consigliato da KOOLUX.

SPECIFICHE >>>

	Parametro	K7
Dimensioni	Dimensioni del prodotto	1120*775*583mm
	Dimensioni della confezione	1010*250*540mm
Weight	Peso netto	20kg(44,09lbs)
	Peso lordo	22kg(48,50lbs)
Riding elettrico	Peso di carico	65kg(143,3lbs)
	Età applicabile	6-10 anni
Scooter elettrica	Modalità di marcia	15km/h 20km/h 30km/h (9,32mph 12,43mph 18,64mph)
	Velocità massima Velocità	30km/h(18,64mph)
	Velocità massima Gamma	20km (12,43miles)
	Pendenza massima Pendenza	15°
	Valutazione Ip	IPX4
Batteria	Capacità della batteria	36V/5,2Ah/187,2Wh
	Descrizione del prodotto	Batteria al Litio-ione
Carica	Ingresso/Uscita	100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A Max / 42,0V, 1,5A, 63,0W
	Tempo di ricarica	Circa 4-6 ore
Pneumatico	Dimensioni del pneumatico	12 inch
Motore	Potenza del motore	0.4kW(400W)

[1] Altezza dell'oggetto: da terra alla parte superiore della moto da cross;

[2] Portata massima: misurata in assenza di vento e a temperatura ambiente. Autonomia: misurata in assenza di vento e a 77°F, la scooter da cross è completamente carica per guidare a una velocità uniforme di 10 km/h su una superficie piana con un carico di 40 kg.

L'autonomia reale della batteria è influenzata da variabili come carico, parametri ambientali (temperatura/umidità), velocità del vento e comportamento d'utilizzo.

CURA QUOTIDIANA >>>

CATENA E PIGNONE

La catena presenta in genere un "punto allentato" e un "punto stretto" corrispondenti a una particolare posizione di rotazione del pignone. Si tratta di un fenomeno normale e comune a tutti i veicoli con trasmissione a catena, dovuto alle tolleranze di scenteratura della ruota libera e del pignone. La catena deve essere regolata alla tensione ideale con la catena nel punto più stretto. È necessario mantenere il corretto allineamento della catena. La ruota non deve essere inclinata. Se la catena è rumorosa o funziona male, controllare nell'ordine la lubrificazione, la tensione e l'allineamento delle ruote dentate.

CURA E SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

Non conservare la batteria a temperature superiori a 75°F o inferiori a -10°F. Dopo ogni utilizzo, caricare completamente la batteria per prolungarne la durata.

Smaltimento: Il prodotto utilizza batterie sigillate che devono essere riciclate o smaltite nel rispetto dell'ambiente. Non smaltire le batterie nel fuoco. La batteria potrebbe esplodere o perdere. Non smaltire le batterie nei normali rifiuti domestici. L'incenerimento, l'interramento o la miscelazione di batterie sigillate con i rifiuti domestici sono vietati dalla legge nella maggior parte delle aree.

CARICATORE

Il trasformatore/caricabatterie fornito con la scooter deve essere esaminato regolarmente per verificare l'eventuale presenza di danni al cavo, alla spina, all'involucro e ad altre parti; in caso di danni, l'IK7 non deve essere caricato finché non è stato riparato o sostituito.

CURA QUOTIDIANA >>>

PARTI DI RICAMBIO

Le parti di ricambio più frequentemente richieste (ruote, pneumatici, tubi, batterie e caricabatterie) sono disponibili per l'acquisto online.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

Non pulire monopattino elettrico per bambini con alcool, benzina, cherosene o altri solventi chimici corrosivi e volatili per evitare danni diretti. Non lavare la tavola con acqua ad alta pressione.

Durante la pulizia, assicurarsi che l'E-monopattino elettrico per bambini sia spenta, che il cavo di ricarica sia scollegato e che lo sportello di gomma sia chiuso, poiché la fuoriuscita di acqua potrebbe causare scosse elettriche o altri problemi gravi. Quando la monopattino elettrico per bambini non viene utilizzata, tenerla al chiuso in un luogo asciutto e fresco.

Non metterla all'aperto per lungo tempo. La luce solare eccessiva, il surriscaldamento e il raffreddamento eccessivo accelerano la durata di vita del pacco batteria. .

CENTRI DI RIPARAZIONE

Per un elenco dei centri di riparazione autorizzati KOOLUX:

- Verificare online sul sito <https://www.koolux.eu>
- Inviare un'e-mail al servizio clienti: info@koolux.eu

DICHIARAZIONE DI GARANZIA >>>

POLITICA DI RESTITUZIONE CON GARANZIA DI SODDISFAZIONE DI 30 GIORNI

Se non siete soddisfatti del vostro acquisto, la politica di restituzione di KOOLUX vi consente di restituire il prodotto acquistato sul canale di autorizzazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della spedizione e di richiedere un rimborso dal canale di autorizzazione per qualsiasi motivo. Nota: il costo della spedizione espressa non è rimborsabile.

Per la richiesta di reso, KOOLUX non è responsabile di pacchi persi a causa del corriere, o di prodotti ricevuti che non possono essere verificati. I prodotti ricevuti che presentano danni che si ritiene siano stati causati dall'utente finale possono essere soggetti al rifiuto della richiesta di restituzione.

PER OTTENERE UN RIMBORSO, DEVONO ESSERE SODDISFATTE TUTTE LE SEGUENTI CONDIZIONI:

- 1.Un'autorizzazione alla restituzione della merce (RMA) deve essere richiesta a KOOLUX entro 30 giorni dalla data di ricevimento della spedizione. Per richiedere un RMA, contattare il team di assistenza KOOLUX all'indirizzo support@KOOLUX.eu.
- 2.Il costo della spedizione di ritorno sarà a carico del cliente.
- 3.Per il servizio di garanzia, conservare la ricevuta e/o la fattura per convalidare la prova d'acquisto.
- 4.Il prodotto restituito deve essere in buone condizioni fisiche (non deve essere rotto o danneggiato).
- 5.Tutti gli accessori originariamente inclusi nell'acquisto devono essere inclusi nella restituzione.
- 6.Se si restituisce un prodotto a KOOLUX (a) senza un RMA da parte di KOOLUX (b) senza tutte le parti incluse nella confezione originale, KOOLUX si riserva il diritto di rifiutare la consegna di tale restituzione.

DICHIARAZIONE DI GARANZIA

GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO

KOOLUX garantisce all'acquirente originale che il prodotto KOOLUX sarà privo di difetti di materiali e di lavorazione in condizioni di uso normale per il periodo sopra indicato. KOOLUX non garantisce che il funzionamento del prodotto sia ininterrotto o privo di errori. KOOLUX non è responsabile per i danni derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni relative all'uso del prodotto.

RIMEDI

Se viene riscontrato un difetto dell'hardware e un reclamo valido viene ricevuto da KOOLUX entro il Periodo di garanzia, KOOLUX, a sua discrezione e nella misura consentita dalla legge, (1) riparerà il prodotto gratuitamente, utilizzando parti di ricambio nuove o ricondizionate, oppure (2) sostituirà il prodotto con un prodotto nuovo o ricondizionato. In caso di difetto, nei limiti consentiti dalla legge, questi sono gli unici ed esclusivi rimedi a disposizione dell'utente. Potrebbero essere applicate spese di spedizione e movimentazione, tranne nei casi in cui ciò sia proibito dalla legge.

COME OTTENERE IL SERVIZIO DI GARANZIA

L'ordine di assistenza in garanzia deve essere richiesto a KOOLUX entro il periodo di garanzia dalla data di ricevimento della spedizione.

Per ottenere l'assistenza in garanzia, è necessario consegnare il prodotto, nell'imballo originale o in un imballo che garantisca lo stesso grado di protezione, all'indirizzo specificato da KOOLUX. In conformità alle leggi vigenti, KOOLUX può richiedere al cliente di fornire la prova di acquisto e/o di soddisfare i requisiti di registrazione prima di ricevere l'assistenza in garanzia. o trenta (30) giorni, a seconda di quale sia il periodo più lungo, o per qualsiasi altro periodo di tempo applicabile nella giurisdizione del cliente.

DICHIARAZIONE DI GARANZIA >>>

LIMITAZIONE DEI DANNI

Fatta eccezione per quanto vietato dalla legge applicabile, KOOLUX non sarà responsabile per danni incidentali, indiretti, speciali o consequenziali, inclusi, ma non limitati alla perdita di profitti, ricavi o dati, derivanti da qualsiasi violazione di garanzie o condizioni espresse o implicite, o in base a qualsiasi altra teoria legale, anche quando KOOLUX è stata avvisata della possibilità di tali danni. Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione di danni speciali, indiretti, incidentali o consequenziali, pertanto la limitazione o l'esclusione di cui sopra potrebbe non essere applicabile.

CONTATTO >>>

Grazie per aver scelto KOOLUX. Offriamo servizio di garanzia e assistenza post-vendita a vita per tutti i prodotti KOOLUX.

Per qualsiasi domanda, contatta il nostro team di assistenza post-vendita. Ti forniremo supporto tecnico professionale e soluzioni personalizzate nel più breve tempo possibile.

E-mail: info@koolux.eu

Sito web ufficiale: www.koolux.eu



AVVISO DI SMALTIMENTO



Direttiva sullo smaltimento:

Si prega di astenersi dallo smaltire il dispositivo di allenamento con i normali rifiuti domestici. Sceglie un luogo di smaltimento responsabile e approvato all'interno della sua comunità locale, garantendo la conformità alle normative vigenti. In caso di incertezze, gli consigliamo di contattare le autorità locali per ricevere indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati e rispettosi dell'ambiente.



Batterie/Batterie ricaricabili:

Come utente finale, è imperativo rispettare le normative sulle batterie, imponendo la restituzione di tutte le batterie usate. Lo smaltimento delle batterie nei normali rifiuti domestici è vietato dalla legge. Cerca il simbolo sulla maggior parte delle batterie, che serve come promemoria di questo regolamento, insieme alle informazioni sui metalli pesanti contenuti. Lo smaltimento ecocompatibile di questi metalli pesanti è un obbligo legale per gli utenti finali, che sono incoraggiati a conferire le batterie usate ai punti di raccolta designati all'interno della loro città o negli esercizi commerciali. In caso di dubbi è consigliabile chiedere indicazioni alle autorità locali per opzioni di smaltimento corrette ed ecoconsapevoli.



Ciclo di riciclaggio:

Il materiale da imballaggio possiede il potenziale per essere reintegrato nel ciclo della materia prima. Assicurati che lo smaltimento del materiale di imballaggio sia in linea con le disposizioni legali e fa riferimento alle informazioni disponibili attraverso i sistemi di restituzione o raccolta all'interno della sua comunità. Questo approccio garantisce un contributo sostenibile ed ecologico al ciclo di riciclaggio.

Istruzioni per l'uso della batteria:

- Per garantire un uso sicuro, la conservazione, il trasporto e lo smaltimento di questo pacco batteria, leggere attentamente il manuale d'uso del prodotto e seguire le istruzioni.
- Non toccare i poli della batteria, non smontare, forare o perforare l'involucro. Evitare che oggetti metallici entrino in contatto con i poli della batteria per prevenire cortocircuiti. Non gettare la batteria nel fuoco, altrimenti può danneggiarsi o causare lesioni.
- Non scaricare eccessivamente la batteria. Non esporre il pacco batteria alla luce diretta del sole e non conservarlo in ambienti infiammabili o esplosivi.
- Quando si smaltisce la batteria, seguire le normative locali; un trattamento inappropriato può causare gravi danni all'ambiente.

Dichiarazione di conformità



La presente dichiarazione di conformità viene redatta sotto la responsabilità esclusiva del rappresentante dell'UE:

-Azienda: Dunbang Speed

-Indirizzo: 1 Place du Verseau 38130 Échirolles

-E-mail: info@koolux.eu

Dichiariamo pertanto ufficialmente che il documento è rilasciato sotto la nostra esclusiva responsabilità ed appartiene al seguente prodotto:

Marchio	KOOLUX
Modello di prodotto	K7
Descrizione del prodotto	Monopattino elettrico per bambini
Produttore	Zhejiang Kuantu Industry And Trade Co. Ltd Add: 2nd floor Building 1, No. 1-1, Cangling Road, Huzhen Town, Jinyun County, Lishui City, Zhejiang Province, China Email: info@kuantuscooter.com
Modello di prodotto	365.2
Descrizione del prodotto	Batteria agli ioni di litio
Produttore	Anhui Province Tianmu New Energy Technology Co., Ltd Add: No.16-1 Jinhe Road, Huaiyuan Economic Development Zone, Bengbu, 233000, Anhui, China Email: AHYLDXNY@163.com
Modello di prodotto	XSL-4200150
Descrizione del prodotto	Caricabatterie
Produttore	SHENZHEN XIN SHENG LI POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD Add: 1F, NO.17, Wutouling Industry Area Tongdebaolong Longgang Shenzhen, Guangdong, China Email: liqiangqiang08@xvpower.com

La conformità del prodotto in questione è stata valutata e certificata secondo:

Per Pedelec

Directive europee	Standard di prova
MD Directive 2006/42/EC	EN 15194:2017+A1:2023 EN ISO 12100:2010
EMC Directive 2014/30/EU	EN 55012
	EN 61000-4-2
	ISO 11454-1
	EN IEC 55014-1:2021
	EN IEC 55014-2:2021
	EN 61000-4-2:2009
	EN 61000-4-4:2012
	EN 61000-4-5:2014+A1:2017
	EN 61000-4-6:2014+AC:2015
	EN IEC 61000-4-11:2020
ROHS 2.0 Directive 2011/65/EU	EN 62321-5:2014
	EN 62321-4:2014+A1:2017
	EN 62321-7-1:2015
	EN 62321-7-2:2017
	ISO 17075-1:2017
	IEC 62321-6:2015
	EN 62321-8:2017
RED Directive 2014/53/EU	EN 300 328 V2.2.2:EN 62479:2010
	EN 301 489-1 V2.2.3:EN 301 489-17 V3.3.1
	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Per batteria agli ioni di litio

Directive europee	Standard di prova
EN 50604-1	EN 50604-1:2016+A1:2021
(EU)2023/1542	PPP 51110B:2024
un38.3	UN "Manual of Tests and Criteria" ST/SG/AC.10/11/Rev.7/Amend1/Subsection 38.3

Per caricabatterie

Directive europee	Standard di prova
LVD Directive (EU)2014/35	EN 60335-1: 2012+A11+A13+A14+A2+A2+A15+A16 EN 60335-2-29: 2021+A1 EN 62233: 2008

Per portapacchi per bicicletta

Directive europee	Standard di prova
2001/95/EC	EN ISO 11243:2016

Organismo di notifica:

Shenzhen STL Testing Technology Co., Ltd.
TÜV SÜD Certification and Testing(China)Co., Ltd.

For and on behalf of
Dunbang Speed

Bangqiao Du 31.01.2026
.....
LEO
Authorized Signature(s)

Certificato di garanzia

Informazioni per il cliente:

Nome: _____

Indirizzo: _____

Città: _____

Stato/Provincia: _____

Codice Postale: _____

Paese: _____

Telefono: _____

Email: _____

Informazioni sullo scooter elettrico:

Modello: _____

Numero di serie: _____

Data di acquisto: _____

Istruzioni:

Compilare i dati del cliente e della scooter elettrico sopra riportati.

Conservare questa scheda di garanzia in un luogo sicuro. Presentare questa scheda insieme alla prova d'acquisto per qualsiasi servizio di garanzia.

La presente scheda di garanzia è valida per il periodo di garanzia specificato.

Importante:

Questa scheda di garanzia non è trasferibile.

Per l'assistenza in garanzia, contattare il rivenditore/centro autorizzato indicato sopra.

Questo semplice modello di scheda di garanzia offre ai clienti uno spazio per inserire i propri dati personali, le informazioni sullo scooter elettrico e il periodo di garanzia. Include anche le istruzioni per l'uso e una sezione per la firma del cliente, assicurando che la garanzia sia personalizzata e ufficiale.

KOOLUX

Manual de usuario

Traducción del manual de
usuario original Scooter
eléctrico/400W

K7



EU V6.5.21

CONTENIDO

Advertencias de seguridad·····	100~103
Contenidos del paquete·····	104
Descripción general del paquete·····	105
Montaje y Puesta en Marcha·····	106~110
Cargando la batería·····	111
Especificaciones·····	112
Cuidado y mantenimiento diario·····	113~114
Declaración de garantía limitada·····	115~117
Contacta con nosotros·····	117

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD >>>

ADVERTENCIA

Conducir una moto eléctrica puede ser una actividad peligrosa. Ciertas condiciones pueden hacer que el equipo falle sin culpa del fabricante. Al igual que otros vehículos eléctricos, el KOOLUX K7 puede y está diseñado para moverse y, por lo tanto, es posible que pierda el control, se caiga y/o se encuentre en situaciones peligrosas que ningún cuidado, instrucción o experiencia puede eliminar. Si ocurren tales cosas, puede sufrir lesiones graves o morir, incluso si utiliza equipo de seguridad y otras precauciones. **CONDUCE BAJO TU PROPIO RIESGO Y UTILIZA EL SENTIDO COMÚN.**

Este manual contiene muchas advertencias y precauciones relativas a las consecuencias de no mantener, inspeccionar o utilizar correctamente su moto eléctrica. Porque cualquier incidente puede resultar en lesiones graves o incluso muerte, no repetimos la advertencia de posibles lesiones graves o la muerte cada vez que se presente tal posibilidad mencionado.

USO APROPIADO DEL PASAJERO Y SUPERVISIÓN DE LOS PADRES

Este manual contiene información de seguridad importante. manual contiene información de seguridad importante. Es su responsabilidad revisar esta información y asegúrese de que todos los pasajeros entiendan todas las advertencias, precauciones, instrucciones y temas de seguridad y asegúrese de que los jóvenes ciclistas pueden usar este producto de manera segura y responsable. KOOLUX le recomienda que revise periódicamente y refuerce la información de este manual con los conductores más jóvenes, y que inspeccione y mantenga el vehículo de sus hijos para garantizar su seguridad.

La edad recomendada para el conductor (6 a 10 años para la K7) es solo una estimación y puede verse afectada por la el tamaño, el peso o las habilidades del ciclista (no exceda el límite de peso de 143.3libras). Cualquier ciclista que no pueda caber cómodamente en el K7 no debe intentar montarlo.

La decisión de un padre de permitir que su hijo monte este producto debe basarse en la madurez del niño, Habilidad y destreza para seguir reglas.

PRÁCTICAS Y CONDICIONES DE CONDUCCIÓN ACEPTABLES

Siempre verifique y obedezca las leyes o regulaciones locales que puedan afectar los lugares donde la patinete eléctrica puede ser usado.

Monta a la defensiva. Tenga cuidado con los posibles obstáculos que podrían atrapar su rueda o forzarlo a desviarse.repentinamente o perder el control. Tenga cuidado de evitar peatones, patinadores, monopatines, scooters, patinetes, niños o animales que puedan cruzarse en su camino, y respete los derechos y la propiedad de los demás.

La patinete eléctrica está diseñada para usarse solo en entornos controlados libres de posibles peligros de tráfico y no en calles o aceras públicas. No conduzca su scooter eléctrica en áreas donde peatones o el tráfico de vehículos está presente.

No active el control de velocidad en la empuñadura a menos que esté en la moto eléctrica y en un lugar seguro,ambiente al aire libre adecuado para montar a caballo.

Estas patinetes fueron fabricadas para brindar rendimiento y durabilidad, pero no son inmunes a los daños. saltando u otra conducción agresiva puede sobrecargar y dañar cualquier producto, incluida la scooter eléctrica, y el ciclista asume todos los riesgos asociados con la actividad de alto estrés.

La moto eléctrica K7 está diseñada para usarse en terreno plano y nivelado sin escombros sueltos como rocas o grava. Las superficies mojadas, resbaladizas, llenas de baches, irregulares o ásperas pueden afectar la tracción y contribuir a posibles accidentes.

No conduzca la moto eléctrica en barro, hielo, charcos o agua. Evite velocidades excesivas que puedan ser asociado con paseos cuesta abajo. Nunca se arriesgue a dañar superficies como alfombras o pisos usando un moto eléctrica en el interior.

No conduzca la K7 en climas húmedos o helados y nunca sumerja la scooter eléctrica en agua, ya que los componentes eléctricos y de transmisión podrían dañarse con el agua o crear otras condiciones posiblemente inseguras.

Sujete el manubrio en todo momento. Nunca use auriculares o un teléfono celular mientras conduce. Nunca lleve pasajeros ni permita que más de una persona conduzca la moto eléctrica a la vez.

VESTIMENTA APROPIADA PARA CONDUCIR

Use siempre el equipo de protección adecuado, como un casco de seguridad aprobado (con la correa para la barbilla bien abrochado), coderas y rodilleras. Un casco puede ser requerido legalmente por la ley o regulación local en su zona. Se recomienda una camisa de manga larga, pantalones largos y guantes. Siempre use zapatos deportivos (con cordones zapatos con suela de goma), nunca conduzca descalzo o con sandalias, y mantenga los cordones atados y fuera del camino, de las ruedas, motor y sistema de tracción.

NO UTILIZAR EL SENTIDO COMÚN NI PRESTAR ATENCIÓN A LAS ADVERTENCIAS ANTERIORES AUMENTA EL RIESGO DE HERIDA GRAVE. UTILÍCELO CON LA PRECAUCIÓN APROPIADA Y ATENCIÓN SERIA A UNA OPERACIÓN SEGURA.

Evite lesiones graves o la muerte debido a fallos mecánicos y manipulación inadecuada del producto.

Montar en bicicleta puede provocar lesiones graves o la muerte debido a fallos mecánicos o manipulación inadecuada del producto.

- Realice siempre una comprobación de seguridad antes de utilizar su producto.
- Familiarícese con los frenos, pedales y cambios antes de conducir.
- Conduzca siempre a una velocidad adecuada a las condiciones de conducción.



¡Advertencia! Se recomienda la supervisión de un adulto para los niños pequeños.

¡Advertencia! Este juguete no es adecuado para niños menores de 6 años debido a su velocidad máxima.

¡Advertencia! Debe llevar equipo de protección. No usar en tráfico.

¡Advertencia! Tenga cuidado con los riesgos potenciales al usar el juguete fuera de terrenos privados.

CONTENIDOS DEL PAQUETE >>>



Cargador 1 unidad



Manual de usuario 1 unidad



Llave allen hueca
M6 1 unidad



Llave allen hueca
M5 2 unidades



Llave allen hueca
M4 2 unidades



Llave allen hueca
M3 1 unidad



Llave allen hueca
M2,5 1 unidad



Llave de boca M14 1 unidad





Llave de boca M18 1 unidad

Verifique cuidadosamente el contenido del paquete, si falta algo o está dañado, comuníquese con KOOLUX servicio al cliente para soporte: info@koolux.eu.

Advertencia: Las llaves Allen y los destornilladores no son juguetes. Deben almacenarse fuera del alcance de los niños y ser utilizados exclusivamente por adultos. Sugerimos que los productos hayan sido ensamblados por un adulto. Consejos: Cargue durante 10 horas la primera vez que lo use.

SINOPSIS DEL EMBALAJE >>>

Retire el contenido de la caja. Retire los separadores de espuma que protegen los componentes de daños. Durante el envío. Inspeccione el contenido de la caja en busca de rayones en la pintura, abolladuras o cables torcidos que puede haber ocurrido durante el envío. Debido a que el K7 se ensambló y empaquetó en la fábrica, no debería haber ningún problema, incluso si la caja tiene algunas cicatrices o abolladuras.



MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA >>>

MONTAJE DEL AMORTIGUADOR TRASERO

HERRAMIENTAS NECESARIAS: LLAVE ALLEN M5



1. Con la llave Allen M5, retire los tornillos y bulones del bastidor de soporte del amortiguador trasero.



2. Coloque el amortiguador y el bastidor de soporte, fíjelos con tornillos y apriételos bien con dos llaves Allen M5.

INSTALACIÓN DEL GUARDABARROS DELANTERO

HERRAMIENTAS NECESARIAS: LLAVES ALLEN M5



1. Alinee los agujeros del guardabarros con la placa de conexión inferior.



2. Apriete con la llave M5.

MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA >>>

INSTALAR EL REVESTIMIENTO DEL AMORTIGUADOR

HERRAMIENTA REQUERIDA: LLAVE ALLEN M4



1. Las piezas decorativas están disponibles en tipos de 2 y 3 orificios. Compruebe cuidadosamente los lados izquierdo y derecho.



2. Retire los tornillos del eje de la rueda delantera y del revestimiento del amortiguador.



3. Alinee los orificios y fije el revestimiento del amortiguador con la llave Allen M4.

MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA >>>

INSTALAR LA RUEDA DELANTERA

HERRAMIENTAS REQUERIDAS: LLAVE DE BOCA M14, LLAVE DE BOCA M18



1. Pase el eje de la rueda delantera a través del primer amortiguador y coloque un manguito espaciador.



2. Pase el eje de la rueda delantera a través de la rueda delantera.



3. Coloque otro espaciador en el extremo opuesto.



4. Pase el eje de la rueda delantera a través del amortiguador del otro extremo, luego apriete con la tuerca M12 y las llaves de boca M14 y M18.

MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA >>>

INSTALAR EL SOPORTE DEL TABLERO INDICADOR

HERRAMIENTAS REQUERIDAS: LLAVE ALLEN M3, LLAVE ALLEN M5



1. Fije el soporte del tablero indicador.



2. Instale el tablero indicador.



3. Asegure el tablero indicador con una llave Allen M3 y un tornillo de botón M5*10.

INSTALAR EL TUBO DEL MANILLAR

HERRAMIENTAS REQUERIDAS: LLAVE ALLEN M6, LLAVE ALLEN M5, LLAVE ALLEN M3, LLAVE ALLEN M2,5



1. Coloque el manillar en el bloque de fijación del manillar y asegúrelo con bloques de presión y tornillos.



2. Apriete con una llave de vaso hexagonal M6.



3. Apriete el interruptor 2-en-1 con una llave Allen M2,5.

MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA >>>



4. Apriete la palanca de freno con una llave Allen M5.



5. Apriete el puño del acelerador con una llave Allen M5.

INSTALAR LOS REPOSAPIÉS

HERRAMIENTAS REQUERIDAS:

LLAVES ALLEN M4



1. Fije el reposapiés con tornillos huecos y tornillos de bloqueo, luego apriéte-los con 2 llaves Allen M4.

CONECTAR EL CABLEADO





NOTA: ¡ASEGÚRESE DE ALINEAR LAS FLECHAS!

1. Alinee las flechas y conecte los cables de control eléctricos.


CARGANDO LA BATERÍA >>>

El cargador suministrado con la scooter eléctrica debe examinarse periódicamente para detectar daños en el cable, el enchufe, la carcasa y otras partes, y en caso de tal daño, la patinete no debe cargarse hasta que el cargador haya sido reparado o reemplazado.


- Tiempo de carga inicial: 10 horas
- Tiempo de carga: hasta 6 horas



Abra el tapón de goma



Inserte el enchufe de carga



Llene y fije el tapón de goma.
después de la carga

Aviso:

- La patinete eléctrica KOOLUX estará completamente cargada cuando la luz LED del cargador cambie de rojo (cargando) a verde. Cuando la batería esté completamente cargada, **DEJE DE CARGAR** y desconecte la unidad.
- No cargue cuando haya olor/calor excesivo, fugas o daño físico.
- No conecte el cargador si el puerto de carga está húmedo. Mantenga su entorno de carga limpio y seco en todo momento.
- Evite cargar su Scooter en entornos extremadamente cálidos o extremadamente fríos.
- Desconecte siempre del cargador antes de limpiar y limpiar su moto eléctrica con líquido.
- La carga debe ser operada por un adulto.

ESPECIFICACIONES >>>

	Parámetro	K7
Dimensions	Dimensiones del producto	1120*775*583mm
	Dimensiones del paquete	1010*250*540mm
Peso	Peso neto	20kg(44,09lbs)
	Peso bruto	22kg(48,50lbs)
Montar en patinete	Peso de la carga	65kg(143,3lbs)
	Edad aplicable	6-10 Años
patinete electrica	Modo de engranaje	15km/h 20km/h 30km/h (9,32mph 12,43mph 18,64mph)
	Máx. Velocidad	30km/h(18,64mph)
	Máx. Rango	20km (12,43miles)
	Máx. Pendiente	15°
	Clasificación del IP	IPX4
Batería	Capacidad de la batería	36V/5,2Ah/187,2Wh
	Descripción del producto	Batería de Ion de Litio
Cargando	Entrada/Salida	100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A Max / 42,0V, 1,5A, 63,0W
	Tiempo de carga	Alrededor de 4-6 horas
Neumático	Tamaño de llanta	12 inch
Motor	Moc silnika	0.4kW(400W)

[1]Altura del artículo: desde el suelo hasta la parte superior de la moto de cross;

[2]Máx. Alcance: medido cuando no hay viento y a 77 °F, la moto de cross está completamente cargada para andar a una velocidad uniforme de 6.2 mph (10km/h) en una superficie plana con una carga de 88,2 libras (40 kg).

La duración real de la batería depende de factores como la carga, la humedad ambiental, la velocidad del viento y los hábitos de uso.

MANTENIMIENTO DIARIO >>>

CADENA Y PIÑÓN

La cadena normalmente tendrá un "punto flojo" y un "punto apretado" correspondientes a una rueda dentada en particular posición de rotación. Esto es normal y común a todos los vehículos accionados por cadena debido a las tolerancias de descentramiento de la rueda libre y la rueda dentada. La cadena debe ajustarse a la tensión ideal con la cadena en la posición más tensa lugar. Se debe mantener una alineación adecuada de la cadena. La rueda no debe estar sesgada. Si la cadena hace ruido o funcionamiento irregular, verifique la lubricación, la tensión y la alineación de las ruedas dentadas, en ese orden.

CUIDADO Y ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA

No almacene la batería a temperaturas superiores a 75 °F o inferiores a -10 °F. Después de cada uso, cargue completamente el batería para prolongar su vida útil.

Eliminación: Su producto usa baterías selladas que deben reciclarse o desecharse de una manera ambientalmente manera sonora. No arroje una batería al fuego. La batería puede explotar o tener fugas. No se deshaga de una batería en la basura doméstica habitual. La incineración, el vertido en vertederos o la mezcla de baterías selladas con la basura doméstica está prohibida por ley en la mayoría de las áreas.

CARGADOR

El transformador/cargador suministrado con la patinete debe examinarse periódicamente para detectar daños en el cable, el enchufe, la carcasa y otras partes y, en caso de daño, el K7 no debe cargarse hasta que ha sido reparado o reemplazado.

MANTENIMIENTO DIARIO >>>

PIEZAS DE REPUESTO

Los recambios más solicitados (ruedas, neumáticos, cámaras, baterías y cargadores) son disponible para comprar en línea.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

No limpie la patinete eléctrica para niños con alcohol, gasolina, queroseno u otros productos químicos corrosivos y volátiles. Disolventes para evitar daños graves. No lave la tabla con un rociador de agua a alta presión.

Durante la limpieza, asegúrese de que la patinete eléctrica para niños esté apagada, el cable de carga esté desenchufado y la tapa de goma está cerrada ya que la fuga de agua puede provocar una descarga eléctrica u otros problemas importantes. Cuando la patinete eléctrica para niños no está en uso, guárdela en un lugar seco y fresco.

No lo ponga al aire libre durante mucho tiempo. La luz solar excesiva, el sobrecalentamiento y el sobreenfriamiento aceleran la vida útil de la batería.

CENTROS DE REPARACIÓN

Para obtener una lista de reparaciones KOOLUX autorizadas:

- Consulte en línea en <https://www.koolux.eu>
- Envíe un correo electrónico al servicio de atención al cliente: info@koolux.eu

DECLARACIÓN DE GARANTÍA >>>

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN GARANTIZADA DE SATISFACCIÓN DE 30 DÍAS

Si no está satisfecho con su compra, la política de devolución de KOOLUX le permite devolver el producto comprado en el canal de Autorización dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de recepción del envío, y solicitar un reembolso desde el canal de Autorización por cualquier motivo. Nota: El costo del envío exprés no es reembolsable.

Para la solicitud de devolución, KOOLUX no se hace responsable de paquetes perdidos por culpa del transportista, ni de productos recibido que no puede ser verificado. Productos recibidos que tienen daños determinados como causados por parte del usuario final puede estar sujeto a la denegación de la solicitud de devolución.

1. Se debe solicitar una Autorización de devolución de mercancía (RMA) a KOOLUX dentro de los 30 días a partir de la fecha de recepción del envío. Para solicitar una RMA, comuníquese con el equipo de servicio de KOOLUX al: support@KOOLUX.eu.
2. El coste del envío de la devolución correrá a cargo del cliente.
3. Para el servicio de garantía, conserve su recibo y/o factura para validar el comprobante de compra.
4. El producto devuelto debe estar en buenas condiciones físicas (no físicamente roto o dañado).
5. Todos los accesorios incluidos originalmente con su compra deben incluirse con su devolución.
6. Si devuelve un producto a KOOLUX, (a) sin un RMA de KOOLUX (b) sin todas las piezas incluido en el paquete original, KOOLUX se reserva el derecho de rechazar la entrega de dicha devolución.

DECLARACIÓN DE GARANTÍA >>>

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

KOOLUX garantiza al comprador original que su producto KOOLUX estará libre de defectos en materiales y mano de obra bajo uso normal durante el período antes mencionado. KOOLUX no garantiza que el funcionamiento del producto será ininterrumpido o libre de errores. KOOLUX no se hace responsable por daños derivados del incumplimiento de las instrucciones relativas al uso del producto.

REMEDIOS

Si se encuentra un defecto de hardware y KOOLUX recibe un reclamo válido dentro del Período de garantía, KOOLUX, a su elección y en la medida permitida por la ley, (1) reparará el producto sin carga, utilizando piezas de repuesto nuevas o reacondicionadas o, (2) reemplazar el producto con uno nuevo o reacondicionado producto. En el caso de un defecto, en la medida permitida por la ley, estos son sus únicos y exclusivos recursos. Es posible que se apliquen cargos de envío y manejo, excepto donde lo prohíba la ley aplicable.

CÓMO OBTENER SERVICIO DE GARANTÍA

El pedido de servicio de garantía debe solicitarse a KOOLUX dentro del período de garantía a partir de la fecha de recibo de envío. Para obtener el servicio de garantía, debe entregar el producto, ya sea en su embalaje original o embalaje proporcionando el mismo grado de protección, a la dirección especificada por KOOLUX. De acuerdo con la ley aplicable, KOOLUX puede requerir que el cliente presente un comprobante de los detalles de la compra y/o cumpla con los requisitos de registro antes de recibir el servicio de garantía. período o treinta (30) días, cualquiera que sea más tiempo, o por cualquier período de tiempo adicional que pueda ser aplicable en su jurisdicción.

DECLARACIÓN DE GARANTÍA >>>

LIMITACIÓN DE DAÑOS

Excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, KOOLUX no será responsable de ningún daño incidental, daños indirectos, especiales o consecuentes, incluidos, entre otros, la pérdida de beneficios, ingresos o datos, como resultado de cualquier incumplimiento de garantía o condición expresa o implícita, o bajo cualquier otra teoría legal, incluso cuando KOOLUX haya sido advertido de la posibilidad de tales daños. Algunas jurisdicciones no permitir la exclusión o limitación de daños especiales, indirectos, incidentales o consecuentes, por lo que lo anterior. Es posible que la limitación o exclusión no se aplique a usted.

CONTACTO >>>

Gracias por elegir KOOLUX. Ofrecemos servicio de garantía y soporte postventa de por vida para todos los productos KOOLUX.

Si tiene alguna consulta, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte postventa. Le brindaremos asistencia técnica profesional y soluciones personalizadas lo antes posible.

Correo electrónico: info@koolux.eu
Sitio web oficial: www.koolux.eu



AVISO DE ELIMINACIÓN



Directiva de Eliminación:

Por favor, absténgase de desechar su dispositivo de entrenamiento con los residuos domésticos habituales. Opte por un lugar de eliminación responsable y aprobado dentro de su comunidad local, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente. Si tiene alguna duda, le recomendamos que se ponga en contacto con las autoridades locales para que le orienten sobre los métodos de eliminación adecuados y respetuosos con el medio ambiente.



Pilas/Baterías Recargables:

Como usuario final, es imprescindible cumplir la normativa sobre pilas, que obliga a devolver todas las pilas usadas. La ley prohíbe desechar las pilas en la basura doméstica normal. Busque el símbolo en la mayoría de las pilas, que sirve como recordatorio de esta normativa, junto con información sobre los metales pesados que contienen. La eliminación respetuosa con el medio ambiente de estos metales pesados es una obligación legal para los usuarios finales, a quienes se anima a entregar las pilas usadas en los puntos de recogida designados dentro de su ciudad o establecimientos comerciales. En caso de duda, es aconsejable pedir consejo a las autoridades locales sobre las opciones de eliminación correctas y respetuosas con el medio ambiente.



Ciclo de Reciclaje:

El material de envasado posee el potencial de reintegrarse en el ciclo de las materias primas. Asegúrese de que la eliminación del material de envasado se ajusta a las disposiciones legales y consulte la información disponible a través de los sistemas de devolución o recogida de su comunidad. Este enfoque garantiza una contribución sostenible y respetuosa con el medio ambiente al circuito de reciclaje.

Instrucciones de uso de la Batería

- Para conocer el uso seguro, almacenamiento, transporte y reciclaje de este paquete de baterías, lea atentamente el manual del producto y opere de acuerdo con los requisitos.
- Está prohibido tocar los contactos de la batería, desmontar/desarmar o perforar la carcasa. Evite que objetos metálicos entren en contacto con los terminales de la batería para prevenir cortocircuitos. Está prohibido arrojarla al fuego, ya que podría causar daños a la batería o lesiones personales.
- No descargue la batería en exceso, ni la exponga a la luz solar directa ni la almacene en ambientes inflamables o explosivos.
- Al desechar este paquete de baterías, cumpla con las normativas locales. Una eliminación inadecuada de las baterías usadas puede contaminar gravemente el medio ambiente.

Declaración de conformidad



Esta declaración de conformidad se establece bajo la exclusiva responsabilidad del representante de la UE:

- Empresa :Dunbang Speed
- Dirección :1 Place du Versseau 38130 Échirolles
- Email :info@koolux.eu

Por lo tanto, declaramos oficialmente que el documento se expide bajo nuestra exclusiva responsabilidad y pertenece al siguiente producto:

Marca	KOOLUX
Modelo de producto	K7
Descripción del producto	Patinete eléctrico infantil
Fabricante	Zhejiang Kuantu Industry And Trade Co. Ltd Add:2nd floor, Building 1, No. 1-1, Cangling Road, Huzhen Town, JinyunCounty, Lishui City, Zhejiang Province, China Email:info@kuantuscooter.com
Modelo de producto	365.2
Descripción del producto	Bateria de iones de litio
Fabricante	Anhui Province Tianmu New Energy Technology Co., Ltd Add:No.16-1 Jinhe Road, Huaiyuan Economic Development Zone,Bengbu, 233000, Anhui, China Email:AHYLDXNY@163.com
Modelo de producto	XSL-4200150
Descripción del producto	Cargador
Fabricante	SHENZHEN XIN SHENG LI POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO.,LTD Add:1F, NO.17, Wutouling Industry Area Tongdebaolong Longgang Shenzhen,Guangdong,China Email:lqiangqiang08@xvcpower.com

La conformidad del producto en cuestión se ha evaluado y certificado de acuerdo con:

Para Pedelec

Directivas europeas	Normas de ensayo
MD Directive 2006/42/EC	EN 15194:2017+A1:2023 EN ISO 12100:2010
EMC Directive 2014/30/EU	EN 55012 EN 61000-4-2 ISO 11454-1 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN 61000-4-2:2009 EN 61000-4-4:2012 EN 61000-4-5:2014+A1:2017 EN 61000-4-6:2014+AC:2015 EN IEC 61000-4-11:2020
ROHS 2.0 Directive 2011/65/EU	EN 62321-5:2014 EN 62321-4:2014+A1:2017 EN 62321-7-1:2015 EN 62321-7-2:2017 ISO 17075-1:2017 IEC 62321-6:2015 EN 62321-8:2017
RED Directive 2014/53/EU	EN 300 328 V2.2.2:EN 62479:2010 EN 301 489-1 V2.2.3:EN 301 489-17 V3.3.1 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Para batería de iones de litio

Directivas europeas	Normas de ensayo
EN 50604-1	EN 50604-1:2016+A1:2021
(EU)2023/1542	PPP 51110B:2024
un38.3	UN "Manual of Tests and Criteria" ST/SG/AC.10/11/Rev.7/Amend1/Subsection 38.3

Para cargador

Directivas europeas	Normas de ensayo
LVD Directive (EU)2014/35	EN 60335-1: 2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15+A16 EN 60335-2-29: 2021+A1 EN 62233: 2008

Para portaequipajes para bicicletas

Directivas europeas	Normas de ensayo
2001/95/EC	EN ISO 11243:2016

Notificar cuerpo :

Shenzhen STL Testing Technology Co., Ltd.
TÜV SÜD Certification and Testing(China)Co., Ltd.

For and on behalf of
Dunbang Speed

Bang gao Dum 31.01.2026
Authorized Signature(s)

Tarjeta de garantia

Información del cliente:

Nombre: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____

Estado/Provincia: _____

Código postal: _____

País: _____

Número de teléfono: _____

Email: _____

Información del Scooter Eléctrico:

Modelo: _____

Número de serie: _____

Fecha de compra: _____

Instrucciones:

Rellene los datos del cliente y del scooter eléctrico.

Guarde esta tarjeta de garantía en un lugar seguro. Presente esta tarjeta junto con la prueba de compra para cualquier servicio de garantía. Esta tarjeta de garantía es válida durante el periodo de garantía especificado.

Importante:

Esta tarjeta de garantía no es transferible.

Para el servicio de garantía, póngase en contacto con el distribuidor/centro autorizado arriba indicado.

Esta sencilla plantilla de tarjeta de garantía proporciona un espacio para que los clientes rellenen sus datos personales, la información del Scooter eléctrico y el periodo de garantía. También incluye instrucciones de uso y una sección para la firma del cliente, asegurando que la garantía sea personalizada y oficial.

KOOLUX

Gebruikershandleidingen

Vertaling van de originele
gebruikershandleiding
Elektrische scooter/400W

K7



EU V6.5.21

INHOUD

Veiligheidswaarschuwingen.....124~127

Pakketinhoud.....128

Pakket Overzicht.....129

Montage.....130~134

De Batterij Opladen.....135

Specificaties.....136

Onderhoud.....137~138

Garantieregeling.....139~141

Contacteer Ons.....141

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN >>>

WAARSCHUWING

Het rijden op een elektrische motor kan een gevaarlijke bezigheid zijn. Bepaalde omstandigheden kunnen ertoe leiden dat de apparatuur uitvalt buiten de schuld van de fabrikant. Net als andere elektrische voertuigen kan en is de KOOLUX K7 bedoeld om te bewegen, en daarom is het mogelijk om de controle te verliezen, eraf te vallen en/of in gevaarlijke situaties terecht te komen die met geen enkele zorg, instructie of expertise kunnen worden geëlimineerd. Als dergelijke dingen gebeuren, kunt u ernstig gewond raken of overlijden, zelfs als u veiligheidsuitrusting en andere voorzorgsmaatregelen gebruikt. RIJD OP EIGEN RISICO EN GEBRUIK GEZOND VERSTAND.

Deze handleiding bevat veel waarschuwingen en aandachtspunten met betrekking tot de gevolgen van het niet onderhouden, inspecteren of correct gebruiken van uw elektrische scooter. Omdat elk incident kan leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood, herhalen we de waarschuwing voor mogelijk ernstig letsel of overlijden niet telkens wanneer een dergelijke mogelijkheid wordt genoemd.

PASSEND RIJDERSGEBRUIK EN OUDERLIJK TOEZICHT

Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsinformatie. Het is uw verantwoordelijkheid om deze informatie door te nemen en ervoor te zorgen dat alle berijders alle waarschuwingen, instructies en veiligheidsonderwerpen begrijpen en ervoor te zorgen dat jonge berijders dit product veilig en verantwoord kunnen gebruiken. KOOLUX raadt u aan om de informatie in deze handleiding regelmatig door te nemen en jongere bestuurders bij te brengen, en om het voertuig van uw kinderen te inspecteren en te onderhouden om hun veiligheid te verzekeren.

De aanbevolen leeftijd van de berijder (6-10 jaar voor de K7) is slechts een schatting en kan afhangen van de lengte, het gewicht of de vaardigheden van de berijder (overschrijd de gewichtslimiet van 40kg niet). Elke rijder die niet comfortabel past op de K7 mag niet proberen erop te rijden.

De beslissing van een ouder om zijn of haar kind op dit product te laten rijden, moet gebaseerd zijn op de volwassenheid, vaardigheid en het vermogen van het kind om regels te volgen.

AANVAARDBARE RIJPRAKTIJKEN EN -OMSTANDIGHEDEN

Controleer en volg altijd alle lokale wetten of voorschriften die van invloed kunnen zijn op de locaties waar de elektrische scooter mag worden gebruikt.

Rij voorzichtig. Pas op voor mogelijke obstakels die in uw stuur kunnen blijven haken of u ertoe kunnen dwingen plotseling uit te wijken of de controle te verliezen. Wees voorzichtig en vermijd voetgangers, skaters, skateboards, scooters, fietsen, kinderen of dieren die je pad kunnen betreden, en respecteer de rechten en eigendommen van anderen.

De elektrische scooter is alleen bedoeld voor gebruik in gecontroleerde omgevingen zonder mogelijke verkeersrisico's en niet op openbare straten of trottoirs. Rijd niet met uw elektrische motor in gebieden waar voetgangers of voertuigen aanwezig zijn.

Activeer de snelheidsregeling op de handgreep alleen als u op de elektrische motor zit en zich in een veilige buitenomgeving bevindt die geschikt is om te rijden.

Deze fietsen zijn vervaardigd voor prestaties en duurzaamheid, maar zijn niet ongevoelig voor schade. Springen of ander agressief rijden kan elk product overbelasten en beschadigen, inclusief deze elektrische scooter, en de berijder neemt alle risico's op zich die gepaard gaan met activiteit onder hoge spanning.

De K7 elektrische motor is bedoeld voor gebruik op een vlakke ondergrond zonder losse vuil zoals stenen of grind. Natte, gladde, hobbelige, oneffen of ruwe oppervlakken kunnen de tractie verminderen en bijdragen aan mogelijke ongevallen.

Rijd niet met de elektrische motor in modder, ijs, plassen of water. Vermijd buitensporige snelheden die geassocieerd kunnen worden met afdalingen. Loop nooit het risico oppervlakken zoals tapijt of vloeren te beschadigen door binnenshuis een elektrische motor te gebruiken.

Rijd niet met de K7 bij nat of ijsig weer en dompel de elektrische scooternooit onder in water, aangezien de elektrische en aandrijfcomponenten door water kunnen worden beschadigd of andere mogelijk onveilige omstandigheden kunnen ontstaan.

Houd het stuur altijd vast. Gebruik nooit een koptelefoon of een mobiele telefoon tijdens het rijden. Vervoer nooit passagiers en laat nooit meer dan één persoon tegelijk op de elektrische motor rijden.

JUISTE RIJKLEDING

Draag altijd de juiste beschermingsmiddelen zoals een goedgekeurde veiligheidshelm (met kinriem stevig vastgegespt), elleboogbeschermers en kniebeschermers. Een helm kan wettelijk verplicht zijn door lokale wet- of regelgeving in uw regio. Een shirt met lange mouwen, een lange broek en handschoenen worden aanbevolen. Draag altijd sportschoenen (veterschoenen met rubberen zolen), rijd nooit blootsvoets of in sandalen, en houd veters gestrikt en uit de buurt van de wielen, de motor en het aandrijfsysteem.

HET NIET IN ACHT NEMEN VAN BOVENSTAANDE WAARSCHUWINGEN VERHOOGT HET RISICO OP ERNSTIG LETSEL. GEBRUIK MET PASSENDE VOORZICHTIGHEID EN AANDACHT VOOR EEN VEILIGE BEDIENING.

Voorkom ernstig letsel of overlijden als gevolg van mechanische storingen en onjuiste behandeling van het product.

Rijden kan leiden tot ernstig letsel of de dood als gevolg van een mechanisch defect of onjuist gebruik van het product.

- Voer altijd een veiligheidscontrole uit voordat u met uw product gaat rijden.
- Maak uzelf vertrouwd met de remmen, pedalen en versnellingen voordat u gaat rijden.
- Rijd altijd met een snelheid die geschikt is voor de rijomstandigheden.



Waarschuwing! Aanbevolen dat jonge kinderen onder toezicht van volwassenen staan.

Waarschuwing! Dit speelgoed is vanwege de maximale snelheid niet geschikt voor kinderen onder de 6 jaar.

Waarschuwing! Beschermingsuitrusting dragen. Niet gebruiken in het verkeer.

Waarschuwing! Let op de potentiële gevaren bij gebruik van het speelgoed buiten particuliere terreinen.

PAKKET INHOUD >>>



Oplader 1 stuks



Gebruikershandleiding 1 stuks



Inbussleutel M6 1 stuks



Inbussleutel
M5 2 stuks



Inbussleutel
M4 2 stuks



Inbussleutel
M3 1 stuks



Inbussleutel
M2,5 1 stuks



Opensleutel M14 1 stuks



Opensleutel M18 1 stuks

Controleer de inhoud van de verpakking zorgvuldig. Als er iets ontbreekt of beschadigd is, neem dan contact op met de klantenservice van KOOLUX voor ondersteuning: info@koolux.eu



Waarschuwing: De schroevendraaiers of allensleutel zijn geen speelgoed, ze moeten weg van kinderen worden bewaard en alleen worden gebruikt door volwassenen.

We raden aan om het product door een volwassene te laten monteren.

Tips: Laad de batterij voor het eerste gebruik 10 uur op.

PAKKET OVERZICHT >>>

Inhoud uit doos halen. Verwijder de schuimafscheiders die de componenten beschermen tegen beschadiging tijdens transport. Inspecteer de inhoud van de doos op krassen in de lak, deuken of geknikte kabels die tijdens het transport kunnen zijn ontstaan. Omdat de K7 in de fabriek is gemonteerd en verpakt, zouden er geen problemen moeten zijn, ook al heeft de doos een paar krassen of deuken.



MONTAGE

AANBRENGEN VAN DE ACHTERSTE SCHOKDEMPEL VEREISTE GEREEDSCHAPPEN: M5-ALLELENSLEUTEL



1. Gebruik de M5-allelensleutel om de schroeven en bouten op de steunframe van de achterste schokdemper te verwijderen.



2. Breng de schokdemper en het steunframe aan met schroeven en trek deze goed vast met twee M5-allelensleutels.

INSTALLEREN VAN DE VOORKWETSER VEREISTE GEREEDSCHAPPEN: M5-ALLELENSLEUTELS



1. Lijn de gaten van de kwetser af met de onderste verbinding-splaat.



2. Trek vast met de M5-sleutel.

MONTAGE

MONTEER DE SCHOKDEMPERBEKLEDING

VEREIST GEREEDSCHAP: M4-INBUSSLEUTEL



1. De decoratieve onderdelen zijn verkrijgbaar in 2-gats- en 3-gats-uitvoering. Controleer links en rechts zorgvuldig.



2. Verwijder de schroeven van de voorwielas en de schokdemperbekleding.



3. Lijn de gaten uit en bevestig de schokdemperbekleding met de M4-inbussleutel.

MONTAGE

MONTEER HET VOORWIEL

VEREISTE GEREEDSCHAPPEN: M14-OPENSLEUTEL, M18-OPENSLEUTEL



1. Steek de voorwielas door de eerste schokdemper en plaats een afstandshuls.



2. Steek de voorwielas door het voorwiel.



3. Plaats een andere afstandhouder aan het tegenoverliggende uiteinde.



4. Steek de voorwielas door de schokdemper aan het andere uiteinde, draai vervolgens vast met de M12-moer en M14- en M18-opensleutels.

MONTAGE

MONTEER HET SCOREBORDSTEUN

VEREISTE GEREEDSCHAPPEN: M3-INBUSSLEUTEL, M5-INBUSSLEUTEL



1. Bevestig de scorebordsteun.



2. Monteer het scorebord.



3. Zet het scorebord vast met een M3-inbussleutel en een M5*10-bolkopschroef.

MONTEER HET STUURBUIZEN

VEREISTE GEREEDSCHAPPEN: M6-INBUSSLEUTEL, M5-INBUSSLEUTEL, M3-INBUSSLEUTEL, M2,5-INBUSSLEUTEL



1. Plaats het stuur op het stuurbevestigingsblok en zet het vast met drukklokken en schroeven.



2. Draai vast met een M6-binnen-zeskantsleutel.



3. Draai de 2-in-1-schakelaar vast met een M2,5-inbussleutel.

MONTAGE



4. Draai de remhendel vast met een M5-inbussleutel.



5. Draai de gashendel vast met een M5-inbussleutel.

MONTEER DE VOETSTEUNEN VEREISTE GEREEDSCHAPPEN: M4-INBUSSLEUTELS



1. Bevestig de voetsteun met holle schroeven en borgschroeven, draai deze vervolgens vast met 2 stuks M4-inbussleutels.

SLUIT DE BEDRADING AAN



OPMERKING: ZORG ERVOOR DAT DE PIJLEN OP ELKAAR AANSLUITEN!



1. Lijn de pijlen uit en sluit de elektrische bedieningsdraden aan.

DE BATTERIJ OPLADEN




De bij de elektrische motor geleverde oplader dient regelmatig te worden gecontroleerd op schade aan het snoer, de stekker, de behuizing en andere onderdelen, en in het geval van dergelijke schade mag de motor niet worden opgeladen totdat de oplader is gerepareerd of vervangen.


- Initiële oplaadtijd: 10 uur
- Oplaadtijd: tot 6 uur



Open de rubberen plug



Steek de laadstekker in



Plaats de rubberen plug terug na het opladen

Opmerking:

- De KOOLUX elektrische scooter is volledig opgeladen wanneer het LED-lampje op de oplader verandert van rood (opladen) in groen. Als de batterij volledig is opgeladen, STOP dan met OPLADEN en trek de stekker uit het stopcontact.
- Laad niet op bij overmatige geur/hitte, lekkage of fysieke schade.
- Sluit de oplader niet aan als de oplaadpoort nat is. Houd je oplaadomgeving altijd schoon en droog.
- Laad uw motor niet op in extreem warme of extreem koude omgevingen.
- Verwijder altijd de oplader voordat u uw elektrische motor afveegt en reinigt met vloeistof.
- Opladen moet worden uitgevoerd door een volwassene.
- Alleen gebruiken met de aanbevolen oplader die door KOOLUX aan u is geleverd.

SPECIFICATIONS >>>

	Parameter	K7
Afmetingen	Product Afmetingen	1120*775*583mm
	Package Afmetingen	1010*250*540mm
Gewicht	Nettogewicht	20kg(44,09lbs)
	Brutogewicht	22kg(48,50lbs)
Rijden	Belasting	65kg(143,3lbs)
	Geschikte Leeftijd	6-10 jaar
Elektrische Scooter	Versnellingen	15km/h 20km/h 30km/h (9,32mph 12,43mph 18,64mph)
	Max. Snelheid	30km/h(18,64mph)
	Max. Bereik	20km (12,43miles)
	Max. Helling	15°
	Ip Niveau	IPX4
Batterij	Batterij Capaciteit	36V/5,2Ah/187,2Wh
	Productomschrijving	Lithium-ionenbatterij
Opladen	Invoer/Uitvoer	100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A Max / 42,0V, 1,5A, 63,0W
	Oplaadtijd	Ongeveer 4-6 uur
Banden	Bandenmaat	12 inch
Motor	Motor Vermogen	0.4kW(400W)

[1]Hoogte item: vanaf de grond tot de bovenkant van de scooter;

[2]Max. Bereik: gemeten als er geen wind is en bij 77°F, is de scooter volledig opgeladen om te rijden met een gelijkmatige snelheid van 6.2 mph (10km/u) op een vlakke ondergrond met een belasting van 88,2 pond (40 kg).

De werkelijke levensduur van de batterij is afhankelijk van factoren zoals belasting, luchtvochtigheid, windsnelheid en gebruikspatronen.

ONDERHOUD >>>

KETTING EN TANDWIEL

De ketting heeft meestal een "losse plek" en "strakke plek" die overeenkomt met een bepaalde rotatiepositie van het tandwiel. Dit is normaal en gemeenschappelijk voor alle voertuigen met kettingaandrijving vanwege rondlooptoleranties van de vrijloop en het tandwiel. De ketting moet worden afgesteld op de ideale spanning met de ketting op de strakste plek. De juiste uitlijning van de ketting moet worden gehandhaafd. Het wiel mag niet scheef staan. Als de ketting lawaai maakt of stroef loopt, controleer dan de smering, spanning en uitlijning van de tandwielen, in die volgorde.

BATTERIJ ONDERHOUD EN VERWIJDERING

Bewaar de batterij niet bij temperaturen boven 75°F of onder -10°F. Laad de batterij na elk gebruik volledig op om de levensduur te verlengen.

Verwijdering: Uw product gebruikt verzegelde batterijen die op een milieuvriendelijke manier moeten worden gerecycled of afgevoerd. Gooi een batterij niet in vuur. De batterij kan exploderen of lekken. Gooi een batterij niet weg bij het gewone huisvuil. Het verbranden, storten of mengen van verzegelde batterijen met huishoudelijk afval is in de meeste gebieden bij wet verboden.

ADAPTER

De transformator/oplader die bij de scooter wordt geleverd, moet regelmatig worden gecontroleerd op schade aan het snoer, de stekker, de behuizing en andere onderdelen, en in het geval van dergelijke schade mag de K7 niet worden opgeladen totdat deze is gerepareerd of vervangen.

ONDERHOUD >>>

VERVANGINGSONDERDELEN

De meest gevraagde vervangende onderdelen (wielen, banden, binnenbanden, accu's en opladers) zijn online te koop.

REINIGING EN OPSLAG

Maak de scooterniet schoon met alcohol, benzine, kerosine of andere bijtende en vluchtige chemische oplosmiddelen om ernstige schade te voorkomen. Was de plank niet met een hogedrukspuit.

Zorg er tijdens het schoonmaken voor dat de scooteris uitgeschakeld, de oplaadkabel is losgekoppeld en de rubberen klep is gesloten, aangezien waterlekkage kan leiden tot elektrische schokken of andere grote problemen. Als de scooter niet wordt gebruikt, zet hem dan binnen waar hij droog en koel is.

Zet hem niet lang buiten. Overmatig zonlicht, oververhitting en onderkoeling versnellen de levensduur van de accu.

REPARATIECENTRA

Voor een lijst met geautoriseerde KOOLUX-reparaties:

- Controleer online op <https://www.koolux.eu>

Stuur een e-mail naar de klantenservice: info@koolux.eu

GARANTIEREGELING >>>

30 DAGEN TEVREDENHEID GEGARANDEERD RETOURBELEID

Als u niet tevreden bent met uw aankoop, kunt u volgens het retourbeleid van KOOLUX het product dat u via het autorisatiekanaal hebt gekocht binnen 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van de verzending retourneren en om welke reden dan ook een terugbetaling aanvragen via het autorisatiekanaal. Opmerking: Express verzendkosten kunnen niet worden gerestitueerd.

Voor het retourverzoek is KOOLUX niet verantwoordelijk voor verloren pakketten als gevolg van de vervoerder, of ontvangen producten die niet kunnen worden geverifieerd. Ontvangen producten met schade waarvan is vastgesteld dat deze door de eindgebruiker is veroorzaakt, kunnen worden geweigerd op het retourverzoek.

OM VOOR EEN TERUGBETALING IN AANMERKING TE KOMEN, MOET AAN ALLE VOLGENDE VOORWAARDEN VOLDAAN WORDEN:

1. Een Return Merchandise Authorization (RMA) moet bij KOOLUX worden aangevraagd binnen 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling. Neem voor het aanvragen van een RMA contact op met het KOOLUX-serviceteam via support@KOOLUX.eu.
2. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.
3. Bewaar voor service onder garantie uw kwitantie en/of factuur om het aankoopbewijs te valideren.
4. Geretourneerde producten moeten in goede fysieke staat verkeren (niet fysiek kapot of beschadigd).
5. Alle accessoires die oorspronkelijk bij uw aankoop zijn geleverd, moeten bij uw retourzending worden meegeleverd.
6. Als u een product aan KOOLUX retourneert, (a) zonder een RMA van KOOLUX (b) zonder alle onderdelen in de originele verpakking, behoudt KOOLUX zich het recht voor om de levering van een dergelijke retourzending te weigeren.

GARANTIEREGELING



BEPERKTE PRODUCTGARANTIE

KOOLUX garandeert de oorspronkelijke koper dat uw KOOLUX-product vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik gedurende de bovengenoemde periode. KOOLUX garandeert niet dat de werking van het product ononderbroken of foutloos zal zijn. KOOLUX is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit het niet opvolgen van instructies met betrekking tot het gebruik van het product.

VERHAALSMOGELIJKHEDEN

Als er een hardwaredefect wordt gevonden en een geldige claim wordt ontvangen door KOOLUX binnen de Garantieperiode, zal KOOLUX, naar eigen goeddunken en voor zover toegestaan door de wet, ofwel (1) het product kosteloos repareren met behulp van een nieuwe of gereviseerde vervangende productonderdelen of (2) het product vervangen door een nieuw of gereviseerd product. In het geval van een defect, voor zover toegestaan door de wet, zijn dit uw enige en exclusieve rechtsmiddelen. Verzend- en administratiekosten kunnen van toepassing zijn, behalve waar verboden door de toepasselijke wetgeving.

HOE GARANTIESERVICE TE VERKRIJGEN

Garantieservice Bestelling moet bij KOOLUX worden aangevraagd binnen de garantieperiode vanaf de datum van ontvangst van de bestelling.

Om garantieservice te verkrijgen, moet u het product, in de originele verpakking of in een verpakking die een gelijke mate van bescherming biedt, afleveren op het door KOOLUX opgegeven adres. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kan KOOLUX van de klant verlangen dat hij een aankoopbewijs overlegt en/of voldoet aan de registratievereisten voordat hij garantieservice ontvangt.

GARANTIEREGELING >>>

BEPERKING VAN SCHADEVERGOEDING

Behalve voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving, is KOOLUX niet aansprakelijk voor enige incidentele, indirecte, speciale of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, inkomsten of gegevens, als gevolg van een schending van expliciete of impliciete garantie of voorwaarde, of onder enige andere juridische theorie, zelfs wanneer KOOLUX op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige jurisdicties staan de uitsluiting of beperking van speciale, indirecte, incidentele of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.

CONTACT >>>

Bedankt voor uw keuze voor KOOLUX. Wij bieden garantieservice en levenslange after-salesondersteuning voor alle KOOLUX-producten.

Indien u vragen heeft, neem dan contact op met ons after-salesondersteuningsteam. Wij leveren u zo snel mogelijk professionele technische ondersteuning en maatwerkoplossingen.

E-mail: info@koolux.eu

Officiële website: www.koolux.eu



KENNISGEVING VOOR VERWIJDERING



Verwijderingsrichtlijn:

Wij verzoeken u uw trainingsapparaat niet met het gewone huisvuil weg te gooien. Kies voor een verantwoorde en goedgekeurde afvalverwerkingslocatie binnen uw lokale gemeenschap, waarbij u ervoor zorgt dat de geldende regelgeving wordt nageleefd. Mocht u twijfels hebben, dan raden wij u aan contact op te nemen met uw plaatselijke autoriteiten voor advies over de juiste en milieuvriendelijke verwijderingsmethoden.



Batterijen/oplaadbare batterijen:

Als eindgebruiker is het absoluut noodzakelijk om zich te houden aan de batterijregelgeving, die de teruggave van alle gebruikte batterijen verplicht stelt. Het weggooien van batterijen bij het gewone huisvuil is wettelijk verboden. Zoek naar het symbool op de meeste batterijen, dat dient als herinnering aan deze regelgeving, samen met informatie over de daarin aanwezige zware metalen. De milieuvriendelijke verwijdering van deze zware metalen is een wettelijke verplichting voor eindgebruikers, die worden aangemoedigd om gebruikte batterijen in te leveren bij aangewezen inzamelpunten in hun stad of commerciële vestigingen. In geval van twijfel is het raadzaam advies in te winnen bij de lokale autoriteiten voor correcte en milieubewuste verwijderingsopties.



Recyclinglus:

Verpakkingsmateriaal heeft de potentie om te worden gereïntegreerd in de grondstoffenkringloop. Zorg ervoor dat de verwijdering van verpakkingsmateriaal in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen en raadpleeg informatie die beschikbaar is via retour- of inzamelingssystemen binnen uw gemeenschap. Deze aanpak garandeert een duurzame en milieuvriendelijke bijdrage aan de recyclingkringloop.

Batterij-instructies

- Lees de producthandleiding zorgvuldig door en volg de instructies voor veilig gebruik, opslag, transport en recycling van deze batterij.
- Raak de batterijcontacten niet aan, open/demonteer de batterij niet en prik niet in de behuizing. Vermijd contact met metalen voorwerpen die kortsluiting kunnen veroorzaken. Gooi de batterij niet in het vuur, aangezien dit de batterij kan beschadigen of persoonlijk letsel of de dood kan veroorzaken.
- Ontlaad de batterij niet te ver. Stel de batterij niet bloot aan zonlicht en bewaar deze niet in een ontvlambare of explosieve omgeving.
- Houd u aan de lokale voorschriften bij het afvoeren van deze batterij. Onjuiste afvoer van gebruikte batterijen kan ernstige milieuvervuiling veroorzaken.

Conformiteitsverklaring



Deze conformiteitsverklaring wordt opgesteld onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de EU-vertegenwoordiger:

-Bedrijf:Dunbang Speed

-Adres:1 Place du Verseau 38130 Échirolles

-E-mail:info@koolux.eu

Wij verklaren daarom officieel dat het document onder onze uitsluitende verantwoordelijkheid is uitgegeven en bij het volgende product hoort:

Merk	KOOLUX
Product Model	K7
Productomschrijving	Elektrische kinderstep
Fabrikant	Zhejiang Kuantu Industry And Trade Co. Ltd Add:2nd floor, Building 1, No. 1-1, Cangling Road, Huzhen Town, JinyunCounty, Lishui City, Zhejiang Province, China Email:info@kuantuscooter.com
Product Model	365.2
Productomschrijving	Li-ion batterij
Fabrikant	Anhui Province Tianmu New Energy Technology Co., Ltd Add:No.16-1 Jinhe Road, Huaiyuan Economic Development Zone,Bengbu, 233000, Anhui, China Email:AHYLDXNY@163.com
Product Model	XSL-4200150
Productomschrijving	Batterijlader
Fabrikant:	SHENZHEN XIN SHENG LI POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO.,LTD Add:1F, NO.17, Wutouling Industry Area Xiakeng Tongdebaolong Longgang Shenzhen,Guangdong,China Email:liqiangqiang08@xvpower.com

De conformiteit van het betreffende product is beoordeeld en gecertificeerd volgens:

Voor Pedelec

Europese richtlijnen	Testnormen
MD Directive 2006/42/EC	EN 15194:2017+A1:2023 EN ISO 12100:2010
EMC Directive 2014/30/EU	EN 55012
	EN 61000-4-2
	ISO 11454-1
	EN IEC 55014-1:2021
	EN IEC 55014-2:2021
	EN 61000-4-2:2009
ROHS 2.0 Directive 2011/65/EU	EN 61000-4-4:2012
	EN 61000-4-5:2014+A1:2017
	EN 61000-4-6:2014+AC:2015
	EN IEC 61000-4-11:2020
	EN 62321-5:2014
	EN 62321-4:2014+A1:2017
RED Directive 2014/53/EU	EN 62321-7-1:2015
	EN 62321-7-2:2017
	ISO 17075-1:2017
	IEC 62321-6:2015
	EN 62321-8:2017
	EN 300 328 V2.2.2:EN 62479:2010
	EN 301 489-1 V2.2.3:EN 301 489-17 V3.3.1
	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Voor Li-ion batterij

Europese richtlijnen	Testnormen
EN 50604-1	EN 50604-1:2016+A1:2021
(EU)2023/1542	PPP 51110B:2024
un38.3	UN "Manual of Tests and Criteria" ST/SG/AC.10/11/Rev.7/Amend1/Subsection 38.3

Voor batterijlader

Europese richtlijnen	Testnormen
LVD Directive (EU)2014/35	EN 60335-1: 2012+A11+A13+A14+A2+A15+A16 EN 60335-2-29: 2021+A1 EN 62233: 2008

Voor fietsbagagedrager

Europese richtlijnen	Testnormen
2001/95/EC	EN ISO 11243:2016

Instantie informeren :

Shenzhen STL Testing Technology Co., Ltd.
TÜV SUD Certification and Testing(China)Co., Ltd.

For and on behalf of
Dunbang Speed

Bangqiao *Dun* *31.01.2026*
.....
Authorized Signature(s)

Garantie Kaart

Klantinformatie:

Naam: _____

Adres: _____

Stad: _____

Staat/Provincie: _____

Postcode: _____

Land: _____

Telefoon: _____

E-mail: _____

Informatie over elektrische scooters:

Model: _____

Serienummer: _____

Aankoopdatum: _____

Instructies:

Vul de hierboven beschreven klant- en e-scootergegevens in.

Bewaar deze garantiekaart op een veilige plaats. Toon deze kaart samen met het aankoopbewijs voor elke garantieservice.

Deze garantiekaart is geldig voor de aangegeven garantieperiode.

Belangrijk:

Deze garantiekaart is niet overdraagbaar.

Neem voor garantieservice contact op met de hierboven vermelde geautoriseerde dealer/het geautoriseerde centrum.

Deze eenvoudige garantiekaartsjabloon biedt ruimte voor klanten om hun persoonlijke gegevens, informatie over de elektrische scooter en de garantieperiode in te vullen. Het bevat ook een gebruiksaanwijzing en een gedeelte voor de handtekening van de klant, zodat de garantie persoonlijk en officieel is.

KOOLUX

Podręczniki użytkownika

Tłumaczenie oryginalnej
instrukcji obsługi Hulajnoga
elektryczna/400W

K7



EU V6.5.21

ZAWARTOŚĆ

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa.....	148~151
Zawartość Paczki.....	152
Przegląd pakietu.....	153
Montaż i konfiguracja.....	154~158
Ładowanie baterii.....	159
Dane techniczne.....	160
Codzienna pielęgnacja i konserwacja.....	164~162
Oświadczenie o ograniczonej gwarancji.....	163~165
Skontaktuj się z nami.....	165

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA >>>

OSTRZEŻENIE

Jazda na scooter elektrycznym może być niebezpieczną czynnością. Pewne warunki mogą spowodować awarię sprzętu bez winy producenta. Podobnie jak inne pojazdy elektryczne, KOOLUX K7 może i jest przeznaczony do poruszania się, w związku z czym istnieje możliwość utraty kontroli, upadku i/lub wpadnięcie w niebezpieczne sytuacje, których nie wyeliminuje żadna ostrożność, instrukcja ani specjalistyczna wiedza. W przypadku wystąpienia takich sytuacji można doznać poważnych obrażeń lub umrzeć, nawet przy stosowaniu wyposażenia ochronnego i innych środków ostrożności. JAZDA NA WŁASNE RYZYKO I KIEROWUJ ZDROWYM ROZSĄDKIEM.

Niniejsza instrukcja zawiera wiele ostrzeżeń i ostrzeżeń dotyczących konsekwencji braku konserwacji, kontroli lub prawidłowego użytkowania scooteru elektrycznego. Ponieważ każdy incydent może skutkować poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią, nie powtarzamy ostrzeżenia o możliwych poważnych obrażeniach lub śmierci za każdym razem, gdy pojawia się taka możliwość.

ODPOWIEDNIE UŻYTKOWANIE ROWERÓW I NADZÓR RODZICÓW

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z tymi informacjami i upewnienie się, że wszyscy jeźdźcy rozumieją wszystkie ostrzeżenia, przestrogi, instrukcje i tematy dotyczące bezpieczeństwa oraz upewnienie się, że młodzi jeźdźcy są w stanie bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystać z tego produktu. KOOLUX zaleca okresowe przeglądanie i wzmacnianie informacji zawartych w niniejszej instrukcji młodszym scooterzystom oraz sprawdzanie i konserwację pojazdu dzieci, aby zapewnić im bezpieczeństwo.

Zalecany wiek rowerzysty (6-10 lat dla K7) jest jedynie wartością szacunkową i może na niego wpływać wzrost, waga lub umiejętność rowerzysty (nie przekraczaj limitu wagi 143.3lbs funtów). Każdy kierowca, który nie może wygodnie zmieścić się na K7, nie powinien próbować na nim jeździć.

Decyzja rodzica o zezwoleniu dziecku na jazdę na tym produkcie powinna opierać się na dojrzałości dziecka, umiejętnościach i zdolności do przestrzegania zasad.

DOPUSZCZALNE PRAKTYKI I WARUNKI JAZDY

Zawsze sprawdzaj i przestrzegaj lokalnych przepisów lub regulacji, które mogą mieć wpływ na miejsca, w których można używać roweru elektrycznego.

Jedź defensywnie. Uważaj na potencjalne przeszkody, które mogą zahaczyć o koło lub zmusić cię do nagłego skrętu lub utraty kontroli. Uważaj, aby unikać pieszych, skaterów, deskorolek, skuterów, rowerów, dzieci lub zwierząt, które mogą wejść na twoją ścieżkę, i szanuj prawa i własność innych osób.

Skuter elektryczny jest przeznaczony do użytku wyłącznie w kontrolowanych warunkach, wolnych od potencjalnych zagrożeń ruchu drogowego, a nie na publicznych ulicach lub chodnikach. Nie jeźdź scooterem elektrycznym w obszarach, w których występuje ruch pieszych lub pojazdów.

Nie włączaj regulatora prędkości na uchwycie ręcznym, chyba że jedziesz na scooter elektrycznym i znajdujesz się w bezpiecznym środowisku zewnętrznym odpowiednim do jazdy.

Te rowery zostały wyprodukowane z myślą o osiągnięciach i trwałości, ale nie są odporne na uszkodzenia. Skakanie lub inna agresywna jazda może spowodować nadmierne obciążenie i uszkodzenie dowolnego produktu, w tym scootera elektrycznego, a kierowca bierze na siebie całe ryzyko związane z aktywnością o wysokim poziomie stresu.

Scooter elektryczny K7 jest przeznaczony do użytku na płaskim, poziomym podłożu bez luźnych zanieczyszczeń, takich jak kamienie lub żwir. Mokre, śliskie, wyboiste, nierówne lub chropowate powierzchnie mogą pogarszać przyczepność i przyczyniać się do wypadków.

Nie jeźdź scooterem elektrycznym po błocie, lodzie, kałużach lub wodzie. Unikaj nadmiernych prędkości, które mogą być związane z jazdą w dół. Nigdy nie ryzykuj uszkodzenia powierzchni, takich jak dywan lub podłoga, podczas korzystania z scootera elektrycznego w pomieszczeniu.

Nie jeźdź na K7 w deszczową lub oblodzoną pogodę i nigdy nie zanurzaj scootera elektrycznego w wodzie, ponieważ elementy elektryczne i napędy mogą zostać uszkodzone przez wodę lub stworzyć inne potencjalnie niebezpieczne warunki.

Cały czas trzymaj kierownicę. Nigdy nie używaj słuchawek ani telefonu komórkowego podczas jazdy. Nigdy nie przewoź pasażerów ani nie zezwalaj na jazdę więcej niż jednej osobie na scooter elektrycznym.

ODPOWIEDNI STRÓJ JAZDY

Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak zatwierdzony kask ochronny (z dobrze zapiętym paskiem pod brodą), nałokietniki i nakolanniki. Kask może być prawnie wymagany przez lokalne przepisy lub przepisy obowiązujące na danym obszarze. Zaleca się koszulę z długimi rękawami, długie spodnie i rękawiczki. Zawsze noś obuwie sportowe (buty sznurowane z gumową podeszwą), nigdy nie jedź boso lub w sandałach i trzymaj zawiązane sznurowadła tak, aby nie przeszkadzały w poruszaniu się kół, silnika i układu napędowego.

NIEPRZESTRZEGANIE ZDROWEGO ROZSĄDKU I NIEPRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH OSTRZEŻEŃ ZWIĘKSZA RYZYKO POWAŻNYCH OBRAŻEŃ. NALEŻY UŻYWAĆ Z ODPOWIEDNIĄ OSTROŻNOŚCIĄ I POWAŻNĄ UWAGĄ NA BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI.

Unikaj poważnych obrażeń lub śmierci z powodu awarii mechanicznej i niewłaściwego obchodzenia się z produktem.

Jazda może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią w wyniku awarii mechanicznej lub niewłaściwego obchodzenia się z produktem.

- Zawsze przeprowadzaj kontrolę bezpieczeństwa przed jazdą na produkcie.
- Przed jazdą zapoznaj się z hamulcami, pedałami i przerzutkami.
- Zawsze jedź z prędkością odpowiednią do warunków jazdy.



Ostrzeżenie! Zaleca się nadzór dorosłych podczas korzystania małych dzieci.

Ostrzeżenie! Ten zabawek nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 6 roku życia z powodu maksymalnej prędkości.

Ostrzeżenie! Należy nosić sprzęt ochronny. Nie używać w ruchu drogowym.

Ostrzeżenie! Uważaj na potencjalne niebezpieczeństwa podczas korzystania z zabawki poza terenami prywatnymi.

ZAWARTOŚĆ PACZKI >>>



Ładowarka 1 szt.




Instrukcja obsługi 1 szt.



Klucz imbusowy
gniazdowy M6 1 szt.



Klucz imbusowy
gniazdowy M5 2 szt.



Klucz imbusowy
gniazdowy M4 2 szt.



Klucz imbusowy
gniazdowy M3 1 szt.



Klucz imbusowy
gniazdowy M2,5 1 szt.



Klucz otwarty M14 1 szt.



Klucz otwarty M18 1 szt.

Dokładnie sprawdź zawartość paczki, jeśli czegoś brakuje lub jest uszkodzone, skontaktuj się z obsługą klienta KOOLUX w celu uzyskania wsparcia: support@KOOLUX.eu



Ostrzeżenie: śrubokręty lub klucze Allen nie są zabawkami, powinny być przechowywane z dala od dzieci i używane tylko przez dorosłych.

Sugerujemy, aby produkty były montowane przez osobę dorosłą.

Wskazówki: Proszę ładować przez 10 godzin przy pierwszym użyciu.

PRZEGLĄD PAKIETU >>>

Usuń zawartość z pudełka. Usuń przekładki piankowe, które chronią komponenty przed uszkodzeniem podczas transportu. Sprawdź zawartość opakowania pod kątem zadrapań na farbie, wgnieceń lub zagięć kabli, które mogły powstać podczas transportu. Ponieważ K7 został złożony i zapakowany w fabryce, nie powinno być żadnych problemów, nawet jeśli pudełko ma kilka blizn lub wgnieceń.



MONTAŻ I KONFIGURACJA

MONTAŻ TYLNEGO AMORTYZATORA

WYMAGANE NARZĘDZIA: KLUCZ IMBUSOWY M5



1. Używając klucza imbusowego M5, odkręć śruby i bolts na podporze tylnego amortyzatora.



2. Zamontuj amortyzator i podporę, przykręcając je śrubami i dokładnie dokręcając dwoma kluczami imbusowymi M5.

MONTAŻ PRZEDNIEJ BŁOTNICY

WYMAGANE NARZĘDZIA: KLUCZE IMBUSOWE M5



1. Wyrównaj otwory w błotnicy z dolną płytą łączącą.



2. Dokręć za pomocą klucza M5.

MONTAŻ I KONFIGURACJA

MONTAŻ OSŁONY AMORTYZATORA

WYMAGANE NARZĘDZIE: KLUCZ IMBUSOWY M4



1. Elementy dekoracyjne występują w wersji 2-otworowej i 3-otworowej. Dokładnie sprawdź lewą i prawą stronę.



2. Odkręć śruby osi przedniego koła i osłony amortyzatora.



3. Wyrównaj otwory, a następnie zamocuj osłonę amortyzatora za pomocą klucza imbusowego M4.

MONTAŻ I KONFIGURACJA

MONTAŻ PRZEDNIEGO KOŁA

WYMAGANE NARZĘDZIA: KLUCZ OTWARTY M14, KLUCZ OTWARTY M18



1.Przełóż oś przedniego koła przez pierwszy amortyzator i załóż tuleję dystansową.



2.Przełóż oś przedniego koła przez przednie koło.



3.Założ kolejny element dystansowy na przeciwny koniec.



4.Przełóż oś przedniego koła przez amortyzator z drugiej strony, następnie dokręć nakrętkę M12 oraz kluczami otwartymi M14 i M18.

MONTAŻ I KONFIGURACJA

MONTAŻ UCHWYTU TABLICZKI OZNACZENIOWEJ

WYMAGANE NARZĘDZIA: KLUCZ IMBUSOWY M3, KLUCZ IMBUSOWY M5



1. Zamocuj uchwyt tabliczki oznaczeniowej.



2. Zamontuj tabliczkę oznaczeniową.



3. Zabezpiecz tabliczkę oznaczeniową za pomocą klucza imbusowego M3 i śruby z łbem kulistym M5*10.

MONTAŻ RURY KIEROWNICY

WYMAGANE NARZĘDZIA: KLUCZ IMBUSOWY M6, KLUCZ IMBUSOWY M5, KLUCZ IMBUSOWY M3, KLUCZ IMBUSOWY M2,5



1. Umieść kierownicę na bloku mocowania kierownicy i zamocuj ją za pomocą bloków dociskowych i śrub.



2. Dokręć za pomocą klucza nasadowego sześciokątnego M6.



3. Dokręć przełącznik 2-w-1 za pomocą klucza imbusowego M2,5.

MONTAŻ I KONFIGURACJA



4. Dokręć dźwignię hamulca za pomocą klucza imbusowego M5.



5. Dokręć manetkę gazu za pomocą klucza imbusowego M5.

MONTAŻ PODNÓŻKÓW WYMAGANE NARZĘDZIA: KLUCZE IMBUSOWE M4



1. Zamocuj podnóżek za pomocą śrub pustych i śrub blokujących, następnie dokręć je za pomocą 2 sztuk kluczy imbusowych M4.

PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW





UWAGA: UPEWNIJ SIĘ, ŻE STRZAŁKI SĄ WYRÓWNANE!

1. Wyrównaj strzałki i podłącz przewody sterowania elektrycznego.


ŁADOWANIE AKUMULATORA >>>

Ładowarkę dostarczoną z scooterem elektrycznym należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń przewodu, wtyczki, obudowy i innych części, a w przypadku takiego uszkodzenia nie wolno ładować roweru do czasu naprawy lub wymiany ładowarki.


- Początkowy czas ładowania: 10 godzin
- Czas ładowania: do 6 godzin



Otwórz gumową zatyczkę



Włóż wtyczkę ładowania



Napełnij i zamocuj gumową zatyczkę po naładowaniu

Zauważyć:

- Skuter elektryczny KOOLUX będzie w pełni naładowany, gdy dioda LED na ładowarce zmieni kolor z czerwonego (ładowanie) na zielony. Gdy bateria jest w pełni naładowana, **PRZERWAJ ŁADOWANIE** i odłącz urządzenie.
- Nie ładuj w przypadku nadmiernego zapachu/ciepła, wycieku lub uszkodzeń fizycznych.
- Nie podłączaj ładowarki, jeśli port ładowania jest mokry. Utrzymuj środowisko ładowania w czystości i suchości przez cały czas.
- Unikaj ładowania roweru elektrycznego w bardzo gorącym lub bardzo zimnym otoczeniu.
- Zawsze odłączaj od ładowarki przed wycieraniem i czyszczeniem scooteru elektrycznego płynem.
- Ładowanie powinno być obsługiwane przez osobę dorosłą.
- Używaj tylko zalecaną ładowarką dostarczoną przez KOOLUX.

SPECYFIKACJE >>>

	Parametr	K7
Wymiary	Wymiary produktu	1120*775*583mm
	Wymiary opakowania	1010*250*540mm
Waga	Waga netto	20kg(44,09lbs)
	Waga brutto	22kg(48,50lbs)
Jeździć rowerem	Waga ładunku	65kg(143,3lbs)
	Obowiązujący wiek	6-10 lat
Rower elektryczny	Tryb przekładni	15km/h 20km/h 30km/h (9,32mph 12,43mph 18,64mph)
	Maks. Prędkość	30km/h(18,64mph)
	Maks. Zakres	20km (12,43miles)
	Maks. Nachylenie	15°
	Klasa IP	IPX4
Bateria	Pojemność baterii	36V/5,2Ah/187,2Wh
	Opis produktu	Bateria litowo-jonowa
Ładowanie	Wejście/Wyjście	100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A Max / 42,0V, 1,5A, 63,0W
	Czas ładowania	Około 4-6 godzin
Opona	Rozmiar opony	12 inch
Silnik	Moc silnika	0.4kW(400W)

[1]Wysokość przedmiotu: od ziemi do górnej części scooter;

[2] Maks.Zasięg g: mierzony przy bezwietrznej pogodzie i temperaturze 77°F, scooter jest w pełni naładowany do jazdy ze stałą prędkością 10 km/h po płaskiej powierzchni z obciążeniem 40 kg.

Rzeczywista żywotność baterii różni się w zależności od różnych czynników obciążenia, wilgotności, prędkości wiatru i nawyków operacyjnych...

CODZIENNA OPIEKA >>>

ŁAŃCUCH I ZĘBATKA

Łańcuch bę dzie zazwyczaj miał „luźne miejsce” i „miejsce napię te” odpowiadające określonej pozycji obrotowej zę batki. Jest to normalne i wspólne dla wszystkich pojazdów z napę dem łańcuchowym ze wzglę du na tolerancje scooter wolnego koła i zę batki. Łańcuch powinien być wyregulowany do idealnego napię cia z łańcuchem w najciaśniejszym miejscu. Należy zachować właściwe ustawienie łańcucha. Koło nie może być przekrzywione. Jeśli łańcuch pracuje głośno lub nierówno, sprawdź smarowanie, napię cie i wyrównanie kół łańcuchowych w podanej kolejności.

KONSERWACJA I UTYLIZACJA AKUMULATORA

Nie przechowuj baterii w temperaturach powyżej 75°F lub poniżej -10°F. Po każdym użyciu należy całkowicie naładować akumulator, aby przedłużyć jego żywotność.

Utylizacja: Twój produkt wykorzystuje szczelne baterie, które należy poddać recyklingowi lub zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Nie wrzucać baterii do ognia. Bateria może eksplodować lub wycieknąć. Nie wyrzucaj baterii do zwykłych śmieci domowych. Spalanie, składowanie na wysypiskach lub mieszanie zamkniętych tych baterii z odpadami domowymi jest prawnie zabronione w wię kszości obszarów.

ŁADOWARKA

Transformator/ładowarkę dostarczoną z rowerem należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń przewodu, wtyczki, obudowy i innych czę ści, aw przypadku takiego uszkodzenia nie wolno ładować K7, dopóki nie zostanie naprawiony lub wymieniony.

CODZIENNA OPIEKA >>>

CZĘ ŚCI ZAMIENNE

Najczęściej zamawiane części zamienne (koła, opony, łańcuchy, akumulatory i ładowarki) można kupić online.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

Nie czyść dziecinniego roweru elektrycznego alkoholem, benzyną, naftą ani innymi żrącymi i lotnymi rozpuszczalnikami chemicznymi, aby zapobiec poważnym uszkodzeniom. Nie myć deski strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem.

Podczas czyszczenia upewnij się, że skuter elektryczny dla dzieci jest wyłączony, kabel ładujący jest odłączony, a gumowa klapka jest zamknięta, ponieważ wyciek wody może spowodować porażenie prądem lub inne poważne problemy. Kiedy skuter elektryczny dziecka nie jest używany, trzymaj go w pomieszczeniu, w którym jest sucha i chłodna.

Nie umieszczaj go na zewnątrz przez długi czas. Nadmierne światło słoneczne, przegrzanie i przechłodzenie przyspieszają żywotność akumulatora

CENTRA NAPRAW LISTA

Autoryzowanych serwisów KOOLUX:

- Sprawdź online na stronie <https://www.koolux.eu>
- Wyślij wiadomość e-mail do obsługi klienta: info@koolux.eu

OGRANICZONA GWARANCJA >>>

POLITYKA ZWROTÓW Z GWARANCJĄ SATYSFAKCJI W CIĄGU 30 DNI

Jeśli nie jesteś zadowolony z zakupu, polityka zwrotów KOOLUX umożliwia zwrot produktu zakupionego w kanale autoryzacji w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przesyłki i zażądanie zwrotu pieniędzy z kanału autoryzacji bez podania przyczyny. Uwaga: Koszt wysyłki ekspresowej nie podlega zwrotowi.

W przypadku żądania zwrotu KOOLUX nie ponosi odpowiedzialności za zagubione paczki z winy przewoźnika lub otrzymane produkty, których nie można zweryfikować. Otrzymane produkty, w przypadku których stwierdzono uszkodzenia spowodowane przez użytkownika końcowego, mogą podlegać odrzuceniu żądania zwrotu.

ABY KWALIFIKOWAĆ ZWROT PIENIĘDZY, NALEŻY SPEŁNIĆ WSZYSTKIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

1. Oautoryzację zwrotu towaru (RMA) należy wystąpić do KOOLUX w ciągu 30 dni od daty otrzymania przesyłki. Aby poprosić o RMA, skontaktuj się z zespołem serwisowym KOOLUX pod adresem support@KOOLUX.eu.
2. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Klient.
3. W przypadku serwisu gwarancyjnego prosimy o zachowanie paragonu i/lub faktury w celu potwierdzenia dowodu zakupu.
4. Zwracany produkt musi być w dobrym stanie fizycznym (nie może być fizycznie uszkodzony ani uszkodzony).
5. Wszystkie akcesoria oryginalnie dołączone do zakupu muszą być dołączone do zwrotu.
6. W przypadku zwrotu produktu do KOOLUX (a) bez RMA od KOOLUX (b) bez wszystkich części zawartych w oryginalnym opakowaniu, KOOLUX zachowuje prawo do odmowy przyjęcia takiego zwrotu.

OGRANICZONA GWARANCJA >>>

OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKT

KOOLUX gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że produkt KOOLUX będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych przy normalnym użytkowaniu przez wyżej wymieniony okres. KOOLUX nie gwarantuje, że działanie produktu będzie nieprzerwane lub wolne od błędów. KOOLUX nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji dotyczących użytkowania produktu.

ŚRODKI ZARADCZE

W przypadku wykrycia wady sprzętu i otrzymania przez KOOLUX ważnej reklamacji w okresie gwarancyjnym, KOOLUX, według własnego uznania i w zakresie dozwolonym przez prawo, albo (1) naprawi produkt bezpłatnie, używając nowego lub odnowionego zamiennika części lub (2) wymienić produkt na nowy lub odnowiony. W przypadku wady, w zakresie dozwolonym przez prawo, są to jedyne i wyłączone środki zaradcze. Mogą obowiązywać opłaty za wysyłkę i obsługę, chyba że jest to zabronione przez obowiązujące prawo.

JAK UZYSKAĆ SERWIS GWARANCYJNY

Zamówienie usługi gwarancyjnej należy złożyć w KOOLUX w okresie gwarancyjnym od daty otrzymania przesyłki. Aby uzyskać serwis gwarancyjny, należy dostarczyć produkt w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zapewniającym równy stopień ochrony na adres wskazany przez KOOLUX. Zgodnie z obowiązującym prawem, KOOLUX może wymagać od klienta dostarczenia dowodu zakupu i/lub spełnienia wymagań rejestracyjnych przed otrzymaniem usługi gwarancyjnej. Okres trzydziestu (30) dni, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy, lub na dowolny dodatkowy okres, który może mieć zastosowanie w Twojej jurysdykcji.

OGRANICZONA GWARANCJA >>>

OGRANICZENIE SZKÓD

Z wyjątkiem zakresu zabronionego przez obowiązujące prawo, KOOLUX nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek przypadkowe, pośrednie, specjalne lub wtórne szkody, w tym między innymi utratę zysków, przychodów lub danych, wynikające z jakiegokolwiek naruszenia wyraźnej lub dorozumianej gwarancji lub warunku lub zgodnie z jakąkolwiek inną teorią prawną, nawet jeśli firma KOOLUX została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody szczególne, pośrednie, przypadkowe lub wynikowe, więc powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania do użytkownika.

KONTAKT >>>

Dziękujemy za wybór marki KOOLUX. Oferujemy usługę gwarancyjną oraz dożywotnią obsługę posprzedażową dla wszystkich produktów KOOLUX.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy skontaktować się z naszym zespołem obsługi posprzedażowej. Dostarczymy profesjonalne wsparcie techniczne i dostosowane rozwiązania jak najszybciej.

E-mail: info@koolux.eu
Officiële website: www.koolux.eu



INFORMACJA O UTYLIZACJI



Dyrektywa dotycząca utylizacji:

Prosimy nie wyrzucać urządzenia treningowego razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Wybierz odpowiedzialne i zatwierdzone miejsce utylizacji w swojej lokalnej społeczności, zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z władzami lokalnymi w celu uzyskania wskazówek dotyczących odpowiednich i przyjaznych dla środowiska metod utylizacji.



Baterie/Akumulatory:

Jako użytkownik końcowy koniecznie musisz przestrzegać przepisów dotyczących baterii, nakazujących zwrot wszystkich zużytych baterii. Wyrzucanie baterii razem ze zwykłymi odpadami domowymi jest prawnie zabronione. Poszukaj symbolu na większości baterii, który ma przypominać o tym przepisie, wraz z informacją o zawartych w nich metalach ciężkich. Przyjazna dla środowiska utylizacja tych metali ciężkich jest prawnym obowiązkiem użytkowników końcowych, których zachęca się do oddawania zużytych baterii do wyznaczonych punktów zbiórki w ich miastach lub placówkach handlowych. W przypadku wątpliwości zaleca się zasięgnięcie porady u władz lokalnych w sprawie właściwych i ekologicznych możliwości utylizacji.



Pętla recyklingu:

Materiał opakowaniowy może zostać ponownie włączony do obiegu surowców. Upewnij się, że utylizacja materiałów opakowaniowych jest zgodna z przepisami prawnymi i zapoznaj się z informacjami dostępnymi w ramach systemów zwrotów i zbiórek w Twojej społeczności. Takie podejście gwarantuje zrównoważony i przyjazny dla środowiska wkład w pętlę recyklingu.

Instrukcje Baterii

- Aby bezpiecznie używać, przechowywać, transportować i recyklować ten zestaw baterii, należy uważnie przeczytać instrukcję produktu i postępować zgodnie z instrukcjami.
- Nie dotykaj kontaktów baterii, otwieraj / demontuj ani nie przebiwaj obudowy. Unikaj kontaktu z metalowymi przedmiotami, które mogą powodować krótkie zamknięcie. Nie wyrzucać akumulatora w pożarze, ponieważ może to uszkodzić akumulator lub spowodować obrażenia lub śmierć.
- Nie przeładuj akumulatora. Nie wystawiać akumulatora na światło słoneczne ani nie przechowywać go w środowiskach łatwopalnych lub wybuchowych.
- Proszę przestrzegać lokalnych przepisów podczas usuwania tego zestawu baterii. Nieprawidłowe usuwanie zużytych baterii może powodować poważne zanieczyszczenie środowiska.

Deklaracja zgodności



Niniejsza deklaracja zgodności została sporządzona na wyłączną odpowiedzialność przedstawiciela UE:

-Firma:Dunbang Speed

-Adres:1 Place du Verseau 38130 Échirolles

-E-mail:info@koolux.eu

W związku z tym oficjalnie oświadczamy, że dokument został wydany na naszą wyłączną odpowiedzialność i należy do następującego produktu:

Znak towarowy	KOOLUX
Model produktu	K7
Opis produktu	Elektryczny hulajnoga dla dzieci
Producent	Zhejiang Kuantu Industry And Trade Co. Ltd Add:2nd floor, Building 1, No. 1-1, Cangling Road, Huzhen Town, JinyunCounty, Lishui City, Zhejiang Province, China Email:info@kuantuscooter.com
Model produktu	365.2
Opis produktu	Akumulator litowo-jonowy
Producent	Anhui Province Tianmu New Energy Technology Co., Ltd Add:No.16-1 Jinhe Road, Huaiyuan Economic Development Zone,Bengbu, 233000, Anhui, China Email:AHYLDXNY@163.com
Model produktu	XSL-4200150
Opis produktu	Ładowarka
Producent	SHENZHEN XIN SHENG LI POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO.,LTD Add:1F, NO.17, Wutouling Industry Area Tongdebaolong Longgang Shenzhen,Guangdong,China Email:liqiangqiang08@xvepower.com

Zgodność danego produktu została oceniona i certyfikowana zgodnie z:

Do Pedelec

Dyrektywy europejskie	Standardy testowania
MD Directive 2006/42/EC	EN 15194:2017+A1:2023 EN ISO 12100:2010
EMC Directive 2014/30/EU	EN 55012
	EN 61000-4-2
	ISO 11454-1
	EN IEC 55014-1:2021
	EN IEC 55014-2:2021
	EN 61000-4-2:2009
	EN 61000-4-4:2012
	EN 61000-4-5:2014+A1:2017
	EN 61000-4-6:2014+AC:2015
	EN IEC 61000-4-11:2020
ROHS 2.0 Directive 2011/65/EU	EN 62321-5:2014
	EN 62321-4:2014+A1:2017
	EN 62321-7-1:2015
	EN 62321-7-2:2017
	ISO 17075-1:2017
RED Directive 2014/53/EU	IEC 62321-6:2015
	EN 62321-8:2017
	EN 300 328 V2.2.2:EN 62479:2010
	EN 301 489-1 V2.2.3:EN 301 489-17 V3.3.1
	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Do akumulatorów litowo-jonowych

Dyrektywy europejskie	Standardy testowania
EN 50604-1	EN 50604-1:2016+A1:2021
(EU)2023/1542	PPP 51110B:2024
un38.3	UN "Manual of Tests and Criteria" ST/SG/AC.10/11/Rev.7/Amend/1/Subsection 38.3

Do ładowarki

Dyrektywy europejskie	Standardy testowania
LVD Directive (EU)2014/35	EN 60335-1: 2012+A11+A13+A14+A2+A15+A16 EN 60335-2-29: 2021+A1 EN 62233: 2008

Do bagażnika rowerowego

Dyrektywy europejskie	Standardy testowania
2001/95/EC	EN ISO 11243:2016

Powiadomienie ciała :

Shenzhen STL Testing Technology Co., Ltd.
TÜV SÜD Certification and Testing(China)Co., Lt

For and on behalf of
Dunbang Speed

Bangqiao *Dun* *31.01.2026*
.....
Authorized Signature(s)

Karta gwarancyjna

Informacje dla klientów:

Nazwa: _____

Adres: _____

Miasto: _____

Stan/prowincja: _____

Kod pocztowy: _____

Kraj: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Informacje o skuterze elektrycznym:

Model: _____

Numer seryjny: _____

Data zakupu: _____

Instrukcje:

Wypełnij powyższe informacje o kliencie i skuter elektryczny.

Kartę gwarancyjną należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. W przypadku korzystania z serwisu gwarancyjnego należy okazać kartę wraz z dowodem zakupu. Niniejsza karta gwarancyjna jest ważna przez podany okres gwarancji.

Ważny:

Niniejsza karta gwarancyjna jest niezbywalna.

W celu skorzystania z serwisu gwarancyjnego należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą/centrum wymienionym powyżej.

Ten prosty szablon karty gwarancyjnej zapewni klientom miejsce na wpisanie danych osobowych, informacji o skuter elektryczny.

KOOLUX